
## **National**

**取扱説明書** 家庭用スチームオーブンレンジ 品番 **NE-ST30** 



このたびはスチームオーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(12~17ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

●保証書別添付 ●上手に使って上手に節電



手作りのあたたかさとできたてのおいしさ、 そして元気な笑顔で食卓を満たしたい。

## 毎日の食生活を「おいしく、ヘルシーに」

## 4 日使う機能をよりおいしく

スチームあたため ▶28ページ ごはんやしゅうまいなどは、 ラップなしでもしっとりふっくら仕上げます。

解凍スチーム ▶32ページ スチームで加熱ムラを抑えて解凍。



### 食事作りに! 来客時にも手軽に本格派

グリル

焼き魚や鶏の照り焼き、スペアリブなどを、 裏返す手間なく、手軽においしく焼き上げます。



### 手軽ヘルシーメニュー 自動メニューでかんたん調理

### **鮭のハーブ蒸し** ▶50ページ

さけと野菜を皿に盛って蒸すだけ。 スチームで素材の味を引き出します。

#### 季節の野菜サラダ ▶54ページ

野菜を皿に入れて、ラップなしで加熱。 ヘルシーな野菜がたっぷり食べられます。



### ナショナルからのご提案です!

# オーブン・発酵

#### オーブン ▶44ページ

2段でたっぷり焼ける熱風循環オーブン。 スチームでふっくらしっとり。

#### 発酵 ▶46ページ

スチームでめんどうな霧吹きやラップなしで 発酵できます。



# 目次

/ <del>=</del>	8	44	1-
 182	Æ	BII	k
	/ IJ	13.7	10

付属品の準備と各部の名前6
安全上のご注意12
使える容器・使えない容器18
加熱のしくみ・・・・・・20

### 使いかた

	おかず・ごはんのあたため22
_	「あたため」でスピーディに ⋯⋯23
あた	お好みの温度に26
た	「スチームあたため」で・・・・・・28
め	しっとりふっくら
	のみもの・・・・・・30
解凍	「解凍スチーム」で肉や魚を解凍32
	保温(自動メニュー3)34
	自動メニュー36
Acres	レンジ41
調理	700~100W、300Wスチーム、連動調理
	オーブン / 発酵
保温	オーブン予熱なし ・・・・・・・・・・・・44
	オーブン予熱あり ・・・・・・・・・45

メニュ	. <b>—</b> [	次	 		4
料理編			 	4	8~94

発酵 ……46

グリル・・・・・・・・・・47

### 必要なときに

手動で調理するときの設定時間95
Q&A97
故障かな?100
お手入れのしかた102
( お手入れ「16~18」の使いかた )
保証とアフターサービス106



### メニュー目次

### 蒸しもの

- 48 

  ✓ 中華まん(あたため)
- 49 ▼ 茶わん蒸し
- 50 ✓ 鮭のハーブ蒸し
- 50 □ ラビゴットソース
- 51 えびと青梗菜の蒸しもの 53 あさりの酒蒸し
- 51 白菜のオイスターあえ
  - - (梅豆腐・抹茶豆腐)
- 53 棒々鶏
- 54 ▼ キャベツのさっぱりサラダ
- 54 ✓ かぼちゃのサラダ
- 54 ▼ きのこのサラダ
- 54 ▼ 根菜和風サラダ(きんぴら風)

### 焼きもの

- 56 ☑ マカロニグラタン
- 56 □ 冷凍グラタン(オーブン用) 59 □ 鶏の照り焼き
- 57 ☑ じゃがいものグラタン
- 57 ☑ コーンとハムのドリア
- 58 ✓ 鶏の香味焼き
- 58 🗹 スペアリブ
- 60 ✓ 白身魚のホイル焼き
- 60 ✓ 鶏肉のみそ風味ホイル焼き 64 □ ぶりの照り焼き
- 61 □ 焼き豚

- 62 □ ヘルシーフライ(とんかつ)
- 62 □ 豚肉のチーズロールフライ
- 63 □ ハンバーグステーキ
- 64 □ 塩さば

### 煮こみ・おかず・ごはんもの

- 65 🗹 ビーフカレー
- 66 ☑ 肉じゃが
- 66 □ 煮こみ料理のコツ
- 67 ✓ 小あじのサッパリ煮
- 67 ✔ いわしのサッパリ煮
- 67 □ かぼちゃの煮もの
- 68 □ 五目豆
- 68 □ 黒豆
- 69 □ 炊飯(白ごはん)
- 69 赤飯
- 70 □ えびチリソース
- 70 🗆 田作り

- 70 □ かれいの煮つけ
- 71 □ 即席漬け
- 71 □ 卵とじ
- 71 □ きのこの卵とじ
- 71 □ えんどう豆の卵とじ



#### レシピなど、お役立ち情報を満載!

ナショナルのホームページ http://national.jp



#### お菓子・パン・スナック・和菓子

72	☑ いちごのショートケーキ	79	□ カスタードプディング	88	□ スナックパイ
73	☑ チョコレートケーキ	80	□ クッキー	88	□ トーストの焼きかた
74	□ バターフルーツケーキ	81	□ アメリカンクッキー	89	■ ピザ
75	□ チーズケーキ	81	□ 焼きいも	90	□ アップルパイ
76	□ シフォンケーキ	82	☑ シュークリーム	91	□ りんごの甘煮
77	□ 抹茶シフォンケーキ	83	□ レンジで作るシュー種	92	■ いちご大福

- 76 □ シフォンケーキ 82 ▼ シューケリーム 91 □ りんこの日煮 77 □ 抹茶シフォンケーキ 83 □ レンジで作るシュー種 92 □ いちご大福 77 □ ココアシフォンケーキ 84 □ パン作りのコツ 92 □ 栗蒸しようかん 77 □ ロールケーキ 85 ▼ バターロール 93 □ ホワイトソース
- 78 □ マドレーヌ 86 あんぱん 93 □ カスタードクリーム 78 □ スイートポテト 87 ■ 山形食パン 93 □ いちごジャム

### アイデアクッキング

94 □ 豆腐の水切り	94	□ アイスクリームを食べやすく	94	□ オーブン1段で異なるメニュー
94 🗆 バター・チョコ	を溶かす 94	□ 干ししいたけをもどす		を一度に焼くときは
94 □ にんにくの臭み	抜き 9.4	□めんたいこの解凍		

- ✓は自動メニューで調理できます。
- ■はスチームを使ったメニューです。
- ✓緑色のメニュー名は、ヘルシーメニューです。

おもちは、オーブンの庫内が大きく、食品と上ヒーターとが 離れているため焼けません。

- ・記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。 写真は盛りつけ例です。
- ・お料理をするときは、記載の分量をお守りください。 分量を変えると上手にできない場合があります。

# 付属品の準備と各部の名前

#### 付属品について

付属品	使いかた	レンジ	オーブン/発酵 ・グリル			
角皿(2枚)	<ul> <li>・オープン・グリルで使用します。</li> <li>電波を使うレンジ加熱、自動メニューの一部のメニューには使用しないでください。</li> <li>・角皿はオーブン調理中の熱変形を防ぐため、平らにはしていません。</li> <li>(品番 A0603 1J20)</li> </ul>	使えません	使います			
セラミックカバー(1枚)	すべての調理時に、水受皿にセットして使います。(品番 A6003 1J20) セットのしかた ▶7ページ					
アース線 (1本)	本体への取り付けかた ▶9ページ					
付属品や別売の取っ手は、	販売店でお買い求めいただけます。					

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

取っ手

パナセンスカスタマーセンター

Pana Sense

TEL 06-6907-9144

http://www.sense.panasonic.co.jp/

(品番 A0604 1E30)

イラストは実物と若干異なります。

庫内

側面・奥面はフッ素加工をしています。

イラストは実物と若干異なります。




### 水受皿部

底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます

#### セラミックカバーの準備と取り出しかた

#### 準備するとき

「オモテ」を上にしてセットします。常にセットした状態でお使いください。




#### 取り出すとき

セラミックカバー、水受皿が十分に冷めてからカバーを 取り出してください。

● カバーを 右横にずらす



2 カバーを持ち、 取り出す



## **企注意**

調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを触らない



高温のためやけどの 恐れがあります。

禁止

### 付属品の準備と各部の名前(つづき)

### 給水タンク

給水タンクの準備

スチーム調理のときは、必ず給水タンクに満水まで水を入れ、 本体にセットしてください。

スチーム調理を選ぶと、原露が点滅してお知らせします。

- タンクを引いて取り出す
- 給水ふたを開け、水を満水(矢印の位置)まで入れる

### 満水

③ ふたが確実に閉まっていることを確認し、 給水ふたを閉める。

タンクを奥に当たるまでしっかりと 差し込む





#### お願い

- ・使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水 などをお使いの場合は、カビや雑菌が発生しやすくなります。 水交換の度に、タンクを洗ってください。
- また硬度の高い水は水受皿が白くなる原因になります。
- ・タンクは水平に持ってください斜めに持つと水漏れすることがあります。
- ・タンクは清潔に保ちましょう スチーム調理をする度に水を入れ替えましょう。


#### 前面



### クリーントレー

取り付けかた・はずしかた


食品カスや水滴などを受けるトレーです。本体に合わせて矢印の方向に取り付けてください。




トレーをはずす場合は、手前に引いてください。 水がたまっている場合がありますので、 気を付けてはずしてください。

### お願い

スチーム調理終了後はトレーに水がたまります。 毎回捨ててください。





本体の底面には吸気口があります。

敷きものの上に置いたり本体と置き台の間に紙などを 入れないでください。

吸気口がふさがれ故障の原因になります。


### ドアパネル

自動メニューの番号、メニュー名とお好み温度の目安を記載しています

自動メニュ 16 庫 内 1 ゆで野菜(葉果菜) 4 中華まん(あたため) 7 鶏の香味焼き 10 鮭のハーブ蒸し 13 スポンジケ • 80℃ 17 脱 臭 2 ゆで野菜(根 菜) 5 茶わん蒸し 11 手づくり豆腐 8 ホイル焼き 14 シュー 3保温 6 グラタン 9 煮こみ料理 12 季節の野菜サラタ 15 バターロール 18 水受皿 お手入れのしかた ▶104~105ページ・ お好みの温度と食品の目安 ▶27ページ・ メニューごとに加熱方式が異なります。 以下が、スチームを使うメニューです。(15 バターロールは発酵時にスチームを使います) 13 スポンジケーキ 10 鮭のハーブ蒸し 3 保温 14 シュー 11 手づくり豆腐 4 中華まん(あたため) 15 バターロール 5 茶わん蒸し 12 季節の野菜サラダ

### 付属品の準備と各部の名前(つづき)

### 操作部



#### ① レンジボタン

レンジ700~100Wや300Wスチームの操作に使います。 ボタンを押したり、左ダイヤルを回すことで出力の切り替えができます。(▶41ページ)

- ③ オーブン/発酵ボタン オーブンや発酵の操作に使います。 ボタンを押すことで、「1段」と「2段」の切り替えができます。(▶44ページ)
- ④ 解凍スチームボタン


解凍のときに使います。 ボタンを押すことで、「全解凍」と「半解凍」の切り替えができます。 時間・温度の設定は不要です。(▶32ページ)

- ⑤ 左ダイヤル
  - ・「自動メニュー」の1~15の番号設定に使います。
  - ・レンジの出力設定やオーブン調理の温度設定に使います。
  - ・お手入れするときに使います。(▶104ページ)
- ⑥ 表示部

ドアを開閉し、「0」を表示させてからお使いください。(▶下記参照)


#### 自動電源オフ機能について

電源はプラグを差し込むと入ります。 何も操作しなければ、自動で電源が切れます。 ドアを開閉すると電源が入り、表示部に「0」を表示して、 操作ができます。



★「デモモード」表示は店頭用のモードです。この表示のときは、調理はできません。
「レンジ」ボタンを2秒押し続けてください。ピッと1回鳴って「デモモード」表示が消え、解除されます。

イラストは実物と若干異なります。



#### ⑦ 右ダイヤル

- ・手動調理①~③の加熱時間の設定に使います。
- ・自動調理のとき、仕上がりの温度や強弱調節に使います。
- ⑧ のみものボタン

牛乳やお酒をあたためるときに使います。時間設定が不要なボタンです。(▶30ページ)

⑨ スチームあたためボタン

「スチームあたため」に使います。(▶28ページ) 押すと、すぐにあたためが始まります。

- ⑩ 取消ボタン
  - ・途中で調理、または保温をやめたいときやボタンを押し間違えたときに使います。
  - ・調理途中、料理のできばえを確認したいときは<u>取消</u>ボタンを押さず、ドアを開けて確認します。 再び調理を始めるときは、<u>あたため・スタート</u>ボタンを押します。
- ① あたため・スタートボタン
  - ・おかず・ごはんのあたために使うボタンです。ボタンを押すと、すぐにあたためが始まります。
  - ・「あたため」以外の調理をスタートさせるときに使います。 ドアを開けると調理は中断されます。再度押してください。

プラグを差し込んでも電源が入らないときは、ドアを開閉すると入ります。 電源が切れる時間は電気部品を保護するために 調理したメニュー、時間などによって異なります。(約2~15分)



調理終了後、庫内が熱いときは、電気部品保護のため最大約15分間ファンが回ったあと、 電源が切れます。そのため調理終了後、すぐに電源プラグを抜かないでください。



# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく ことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠ 危険

自分で絶対に分解・修理・改造を行わない



感電・発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

故障と思われるときは、販売店にご相談ください。

吸排気口や穴、給水タンク出し入れ部などに、ピンや針金などの金属物や異物、指を入れない



感電やけがをすることがあります。

禁止



異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

## ⚠ 警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを 単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセントを 使うと異常発熱して発火することが あります。

延長コードも定格15Aのものを単独でお使いください。

#### 熱に弱いものを近づけない



禁止

たたみ・じゅうたん・テーブルクロスなど敷物の上に置いたり、燃えやすいものやカーテン・スプレー缶を近づけるとヒーター使用時の高温で引火や破裂することがあります。

#### 電源コード・電源プラグを傷つけない



禁止

加工する、高温部(排気口など)に 近づける、無理に曲げる、引っ張る、 ねじる、束ねる、重いものを載せる、 はさみ込むなどをすると、電源コード が破損し、火災・感電・ショートの 原因になります。



#### アースを確実に取り付ける





故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

#### アースの取り付け方法


アース端子付きコンセントを使うときは アース線の先端の皮を取り外し、アース端子に 確実に固定する。





アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。(法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律で 義務付けられています。

#### 湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水気のある場所(漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結露の起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

## 警告

調理中に電源プラグを抜き 差ししない



感電や火災の原因に なります。

禁止

取消 ボタンを押してから、 電源プラグを抜いてください。 電源プラグ刃・刃の取り 付け面に付着したほこりは ふき取る



ほこりが原因で発火 する恐れがあります。

ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることが あります。

ぬれ手禁止

電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全な 場合、感電や発熱に よる火災の原因に なります。傷んだ プラグ、ゆるんだ コンセントは使用 しないでください。

子供だけで使わせたり、 幼児の手の届くところで 使わない



をすることが あります。 禁止

やけど・感電・けが

本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが 電源プラグ あります。

## 

電源プラグを抜くときは 電源コードを持って引き 抜かない



禁止

電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電 や漏電・火災の原因 になります。

電源プラグ を抜く

水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電の原因に なります。

禁止

ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害 が起こることがあり ます。

不安定な場所に置かない



禁止

落ちたり倒れたり して、けがの原因に なります。特に 置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因に なります。

禁止

## **注意**

ヒーター調理やスチーム調理中、および調理終了後は高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない (ただし操作部・ドアハンドルを除く)



高温のためやけどをすることがあります。

特に角皿・水受皿・セラミックカバーには素手で触れないでください。

接触禁止

吸気口・排気口(▶9ページ) をふさがない



火災の原因になり ます。

禁止

ごみ、ほこりが付着したときは お手入れしてください。 庫内の包装材は使用前に 取り出す



焦げ・変形・発火の 恐れがあります。 衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

卵を電子レンジで加熱するときは、必ず 割りほぐす



破裂して、けが・やけどをすることがあります。

ゆで卵( 殻付・殻なし )の あたためもしないでください。

#### 食品は加熱しすぎない



発火・発煙・突沸の恐れがあります。

#### 禁止

- ・飲み物(牛乳・お酒・コーヒー・水など)や、 生クリーム・油脂分の多い液体などは、加熱中や 加熱後食品を取り出すときに突然飛び散り(突沸)、 やけどの恐れ、食品(固体)などは発火する恐れが あります。飲み物は加熱前にスプーンなどでかき 混ぜます。
- ・<u>少量の食品は自動で加熱しないでください。</u> 各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で 様子を見ながら加熱します。

#### 本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形することが あります。

禁止

#### 壁などとの間はあけておく




・間をあけないと、壁などが過熱して発火することが あります。熱に弱いものには近づけないでください。

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく 試験基準に適合しています。壁面からの距離は、下表 以上の距離を保ってください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	20	0	0	(開放)	0	0

#### 【消防法 基準適合 組込形】



## 注意

鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火する恐れがあり ます。

禁止

殻・膜のある食品は 割れ目・切れ目を入れて から加熱する



ぎんなんなどは 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。 庫内やドアに油・食品カス をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



さび・発火・発煙などの原因になります。

禁止

付着した場合は必ずふき取って ください。

食品を取り出すとき、 ラップをはずすときなどは 注意する



高温注意

容器が熱くなっていたり、ラップをはずすときに、蒸気が一気に出てやけどの恐れがあります。

ビンのふたや、せん (ねじ式のものなど)は、 はずして加熱する



はずさないと容器が 破裂して、けが・ やけどをすることが あります。 庫内底面に衝撃を加えたり、 水をかけたりしない



禁止

破損してけがをする 恐れがあります。 割れたときはその まま使用せず販売店 にご相談ください。

ヒーター加熱後、熱く なった角皿を急冷するとき は注意する



高温注意

蒸気や飛まつで、 やけどの恐れがあり ます。 調理中、調理後に セラミックカバーの上に 食器や容器などを置かない



禁止

調理時に置くと うまくできません。 また熱に弱い容器 などは溶けたり変形 の恐れがあります。 調理中、調理後ドアに水を かけない



割れてケガをする 恐れがあります。

禁止

スチーム調理中、調理後、 顔などを近づけてドアを 開けない

あります。



蒸気に禁止さい。

スチーム調理時、 ドアを開けるときは 蒸気にご注意くだ さい。 やけどの恐れが 給水タンクにヒビ、カケ などがあるときは使わない



禁止

水が漏れて、感電や 漏電の原因に なります。

割れたときはそのまま使用せず販売店にご相談ください。

セラミックカバーに衝撃を 加えない



破損してけがをする 恐れがあります。

禁」

## 注意

自動の「あたため」ボタン、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに 食品が発煙・発火する恐れがあります。

禁山

庫内で食品が燃えたときは、ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく 燃えます。

・次の処置をしてください。 ドアを閉めたまま 取消 ボタンを押す。 電源プラグを抜く。 本体から燃えやすいものを遠ざけ、

・鎮火しない場合は、水か消火器で 消火してください。

鎮火するのを待つ。

・そのまま使用せず、必ず販売店に 点検を依頼してください。 本体が転倒、落下した場合は、外部に損傷がなくても使用しない



感電や電波漏れの恐れがあります。 販売店にご相談ください。

別売品の転倒防止器具

品番: NE-JJ71

希望小売価格: 1,050円(税込み)

2005年7月現在

## お願い

#### 電子レンジ使用調理

缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。

庫内がカラのまま作動させない 異常に高温になり、故障の原因になります。 またカラの容器も加熱しないでください。

角皿はオーブン・グリル以外では使用しない電波(レンジ)を使って加熱する調理では火花が飛ぶことがあるので使えません。

#### ヒーター使用調理

角皿はお手持ちのミトンなどを使って、 両手で出し入れする 片手だけでは、落とす恐れがあります。

#### 設置について

テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・アンテナ線などに近づけない

画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になります。 4m以上離してください。

調理後は、水滴をふき取る 本体の上方に棚などがある場合には、水滴が 付くことがありますので、ふき取ってください。

# 使える容器・使えない容器

	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	オープン・グリル
ガラス	耐熱性がある	使えます カラメルなど高温になる料理は急熱、 急冷に強い耐熱ガラス製容器をお使い ください。	使えます
	耐熱性がない	<b>使えません</b> かットガラス、強化ガラスも使えません。	🗶 使えません
	耐熱性がある 耐熱温度140 以上	使えます	🗶 使えません
プラ	「電子レンジ使用可能」	<ul><li>・ただし、ふたは熱に弱いものがある ため耐熱温度をご確認ください。</li><li>・密封性の高いふたは使わないで ください。</li><li>・油脂、糖分の多い食品は高温になる ため使えません。</li></ul>	ただし、オープン・グリル用指定の ものは使えます。
ブラスチック	表示があるもの 耐熱性がない	12 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
ク	耐熱温度140 未満	🗶 使えません	🗶 使えません
		・電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、 フェノール、ユリア樹脂 )は 使えません。	
		<ul><li>けんよせん。</li><li>ただし、生ものを解凍するとき</li><li>発泡スチロール製トレーは使えます。</li></ul>	

## 注意

自動の「あたため」ボタン、自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は 使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

禁止


••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	容器の種類	レンジ 300Wスチーム	オーブン・グリル
陶	陶器・磁器	使えます	使えます
磁器・漆器		ただし色絵や、ひび・金銀模様のある 器は傷んだり、火花が飛んだりする ことがあるので使えません。	ただし、内側に色絵のあるものは、 はげることがあるので使わないで ください。
	漆器	使えません 塗りがはげたり、ひび割れる恐れがあります。	🗶 使えません
	アルミ・ホーローなどの金属容器	🗙 使えません	使えます
金属		・金属や金串なども火花が飛ぶので使えません。 ・金属製の焦げ目付け皿は使えません。 ・付属の角皿は使えません。	ただし、取っ手が樹脂のものは 使えません。
	木・竹製品・ 紙製品	🗶 使えません	🗶 使えません
		<ul><li>・針金を使っているものは燃えやすくなります。</li><li>・ただし、耐熱加工を施した紙製品(オープンシートなど)は使えます。</li></ul>	ただし、耐熱加工を施した紙製品 (オーブンシートなど)は使えます。
その他	ラップ 耐熱温度140 以上	使えます	🗶 使えません
他		ただし、油分の多い料理は高温になる ため使えません。	高温になり、溶ける恐れがあります。
	アルミホイル	使えません ただし、電波を反射する性質を利用して 部分的に使うことがあります。 (肉・魚の解凍など)	使えます

## 加熱のしくみ

#### 電子レンジ



「700~100W」を選ぶ



#### 加熱のしくみ

電波が食品にあたることにより、 食品の水分子が激しくぶつかり 合って摩擦熱を起こします。 その結果、食品の表面と内部が ほぼ同時に加熱されます。

#### 電波の性質



食品や水分には 吸収。



陶器やガラスは 透過。



金属には反射。

#### コツ

食品の分量を2倍にした場合は、 加熱時間を2倍弱に合わせま しょう。

#### 300Wスチーム



「300Wスチーム」を選ぶ



#### 加熱のしくみ

電波とスチームとヒーターで加熱し、食品をしっとりふっくら仕上げます。水受皿底面に内蔵されたヒーターを加熱してスチームを発生させたあと、電波とスチームで食品を加熱します。スチームが発生するのは、スタートして約40秒後からです。

メニュー例:

バンバンジー 棒々鶏・あさりの酒蒸し

#### コツ

調理するときは、スチームを 発生させるため、ふた( ラップ ) なしで加熱します。

#### グリル





角皿上段

#### 加熱のしくみ

上ヒーターと循環ファンヒーター で加熱します。

オーブン料理の追加加熱にも 使います。

メニュー例:

魚の照り焼き・塩焼き など

#### 加熱時間は

食品の分量が増えても、 電子レンジ調理ほど影響は大きく ありません。様子を見ながら加熱 してください。

#### 調理中は

肉・魚の種類や脂肪ののり具合・ 塩加減で焦げかたが変わるため、 様子を見ながら焼いてください。

脂が少ない魚の場合、焦げ色が つきにくくなります。

#### オーブン / 発酵

オーブン1段



1度押す

オーブン2段




2度押す



角皿上段



角皿下段



角皿2段

#### 加熱のしくみ

上ヒーターと循環ファンヒーターで加熱します。

メニュー例:

<オーブン1段>

上段 グラタン など

下段 焼き豚など厚みのある食品

<オーブン2段>

シュー・クッキー・マドレーヌ・バターロール など

#### 加熱時間は

食品の分量が増えても、電子レンジ調理ほど影響は 大きくありません。様子を見ながら加熱してください。 オーブンの特性で、メニューにより加熱時間が 長くなるものがありますので、その場合は様子を 見ながら調節してください。

#### 調理中は

庫内の温度が下がってしまうので、ドアの開閉は控えめ にしましょう。

#### 発酵は

4段階の温度に設定できます。

 $(30 \cdot 35 \cdot 40 \cdot 45)$ 

スチームとヒーターで行います。スチームを 使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。 パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けて ください。


#### 加熱後は

焦げすぎを防ぐため、すぐに取り出しましょう。

#### 焼けムラが気になるときは

加熱途中で、食品の前後を入れ替えましょう。 また上下段のムラが気になるときは、 調理の途中で上下段を入れ替えます。

# おかず・ごはんのあたため



### あたためのボタンを使い分けましょう

下記のボタンは、赤外線センサーで食品の温度を検知しています 陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません

ボタン	特長・コツ
あたため スタート レンジ加熱 (▶23ページ)	おかずやごはん類をスピーディにあたためます  ・メニューによりラップが必要です。 ・冷蔵・室温ごはんはラップなし。 ・冷凍ごはんはラップに包む。 (ラップの重なりは下にして置きます) ・室温の食品を2~4品同時にあたためることができます。 それぞれの分量が極端に違うときや、あたためる前の食品に温度差があるとき、組み合わせによっては均一にあたたまらない場合があります。
スチーム あたため レンジ+スチーム加熱 (▶28ページ)	ラップなしで、スチームにより食品の乾燥を防ぎ、 しっとりふっくらあたためます  ・ あたため・スタート ボタンより時間はやや長くかかります。 ・ 冷蔵庫でパサついたごはんなどはこのボタンがおすすめです。 ・ 一尾魚など厚みや形状の不均一な食品は、多少加熱ムラが生じることがあります。 ・ 肉まん・あんまんは上手にあたたまりません。 自動メニュー「4 中華まん(あたため)」であたためてください。(▶48ページ)

### 「あたため」でスピーディに



#### 付属品 なし

#### レンジ加熱

#### 例)1品あたためるとき

## 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に置きます。(分量は約100~500gまで)
- ・食品の量に合った耐熱容器で。(▶18~19ページ)







- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後、現在温度を表示します。 短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。

#### お好みの仕上がりを選ぶには

#### 右ダイヤルを回して仕上がり温度を合わせる

- ・45~90 に設定できます。
- ・スタート後、右ダイヤルのランプが点滅中(約14秒間)に温度の設定ができます。



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

#### あたため足りないときは

食品を取り出して、混ぜたり、並べかえたあとに再度 あたため・スタート ボタンで加熱する。 または「レンジ」700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱する。

#### あたため・スタートボタンで加熱できない食品

- ・牛乳、水、コーヒー
  - のみもの ボタンの1度押し「牛乳」であたためる。

|のみもの||ボタンの2度押し「酒かん」であたためる。

あたため・スタートボタンであたためると沸とうする恐れがあります。

・乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン 冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの) 冷凍カレー・シチュー

冷凍パン(バターロールなど)

レンジ 700Wで時間を合わせて加熱する。

・いかなど、はじけやすい食品 レンジ 300Wで時間を合わせて加熱する。 自動メニュー「4 中華まん(あたため)」であたためる。 (▶48ページ)

(手動で調理するときの設定時間 ▶95ページ)

・肉まん・あんまんなどのあん入り食品

#### お知らせ

- ・設定温度と現在温度の表示について
  - ・表示は食品のおよその温度です。短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。
  - ・設定温度より低い表示で切れることがあります。
- ・メモリー機能

初期設定は70 です。55~75 に設定した場合、その温度を記憶します。

次にあたためるときは、記憶した温度を表示します。

#### メニューによりラップが必要です

陶器・ガラス・プラスチック製のふたは赤外線センサーがうまく働かないため使えません

ラップするもの			ラップしないもの		
蒸しもの カレー シチュー 煮魚		・しゅうまいなどの 蒸しもの ・カレー ・シチュー ・煮魚 ・タレのかかった 加工食品など	ごはん 汁もの		・ごはん ・みそ汁 ・スープ
			いためもの ハンバーグ 焼きもの		・野菜炒め、 やきそばなど ・ハンバーグ ・焼き魚
冷凍もの		・冷凍食品 (フライ類を除く) ・冷凍ごはん (ラップの重なりは 下にして置く)	フライ 天ぷら		・照り焼き ・フライ ・天ぷら
			煮もの	The state of the s	・野菜の煮ものなど

#### ラップのしかた ラップは食品にぴったりつけましょう

ラップが食品から浮いていると赤外線センサーが正し く働かず、上手にあたためできないことがあります。



ラップで直接食品を包んでいるときはラップが 重なっている方を下にして置きます。

重なっている方を上にすると上手にできません。






### 上手にあたためるには

#### 食品の置きかた

庫内底面の「STEAM WIDE&FLAT」の文字を目安に食品を庫内中央に寄せて置きます





- ・必ず庫内四つ角のイラスト(○)より内側に置いてください。端に置くと加熱がうまくできません。 また、小さなものを端に置くと赤外線センサーで正しく検知できず、加熱しすぎることがあります。
- ・赤外線センサーを正しく働かせるためにオーブンやグリルの使用後、レンジを連続使用したあとなどは、 庫内を十分に冷ましてください。

#### 分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに発煙・発火する恐れがあります。

レンジ 700Wで時間を合わせて加熱してください。

#### あたためのコツ

#### 室温・冷蔵ごはん

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・お茶わんまたは容器に入れて<u>ラップをしないで</u>あたためます。



#### 冷凍ごはん

- ・分量は、約100~300gまで。
- ・ラップに包んだ冷凍ごはんは、ラップの重なっている方を <u>必ず下にして</u>皿にのせて加熱します。
- ・冷凍するときは平たく均一に1人分、1個ずつ(約150~300g)ラップに 包みます。できるだけ平たく形を整えましょう。



#### おかず・汁もの

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・容器はできるだけ背が低い口の広い容器をお使いください。
- ・市販の冷凍食品は、容器に移しかえてください。

#### カレー・シチュー

- ・分量は、約100~500gまで。
- ・80 に設定してあたためてください。(温度の目安 ▶27ページ)
- ・具などがはねることがあるので、必ずラップをしてください。 なお、ラップをはずすときにもお気を付けください。
- ・深めの容器に入れて、加熱後に必ず混ぜてください。
- ・レトルト食品は、パッケージの加熱方法に従ってください。

#### お弁当

- ・食品を包装しているラップやふたを必ずはずします。 ラップやふたをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、ふたなどが変形する恐れがあります。
- ・アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出してください。 アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出る恐れがあります。 ゆで卵や、しょうゆ・ソースの入った容器は破裂して、やけど・けがをする恐れがあります。
- ・お弁当の中身によって、仕上がりが変わります。

#### 室温の食品を2~4品同時にあたためることができます

- ・組み合わせる食品の分量は、ほぼ同じにしてください。 1つの食品はそれぞれ100~300gまで。
- ・あたためる前の食品の温度が違うと上手にあたたまりません。
- ・組み合わせる食品の種類によってうまくできない場合があります。 ごはんとカレーなどの加熱後の仕上がり温度が異なる食品は、同時に加熱 しないでください。(温度の目安 ▶27ページ)
- ・からあげやしゅうまいなどの小さく油を多く含む食品、ソース・タレのかかった食品は1品であたためてください。
- ・みそ汁やスープなどの汁ものと、ごはんやおかずの同時あたためは できません。別々にあたためてください。



### お好みの温度に



### 付属品 なし

#### レンジ加熱

- 10~90 のお好みの温度に加熱することができます
- ・40 から表示が始まり、5 きざみに設定できます。
- ・45~90 設定の場合、高出力で加熱するため、分量が100g未満の食品は赤外線センサーが検知できずに 発煙、発火する恐れがあります。

レンジ 700Wで時間を合わせて加熱してください。

・メニューによりラップをするものとしないものがあります。(►24、27ページ)

#### 例)おかずを1品あたためるとき

### 1 食品を入れる

- ・食品は庫内中央に。(食品の分量 ▶27ページ)
- ・食品の量に合った耐熱の容器で。(▶18~19ページ)
- 2 右ダイヤルを回して温度を合わせる

設定約。℃

3







- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後、現在温度を表示します。
- ・0 以下設定時は表示されません。
- ・短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。



ピッピッ…と5回鳴ったら


- ・庫内灯が消灯。
- できあがり・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
  - ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

#### お知らせ

- ・お好みの温度に加熱する場合、設定した温度を記憶しておくメモリー機能はありません。
- ・スタート後に温度変更はできません。

### お好みの温度と食品の目安

特に熱くしたいときのみ90 に設定してください。



### 「スチームあたため」でしっとりふっくら



### 付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

#### 例) おかずをあたためるとき

### が 給水タンクの準備をし、 ラップをせずに食品を入れる

- ・給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)
- ・食品は庫内中央に。
- ・食品の量に合った耐熱容器で。(▶18~19ページ) (パッケージごとあたためられる食品も必ず皿にのせてください)
- ・分量は約100~500gまで。
- ・異なる食品を同時にあたためることはできません。

2 Z

### がためを押す





「スチームあたため」は温度設定できません。

#### お好みの仕上がりを選ぶには

#### 右ダイヤルを回して仕上がりを選ぶ

- ・強弱5段階の設定ができます。
- ・スタート後にも、右ダイヤルのランプが点灯中(約14秒間)に 設定できます。

次のような食品は < 弱 > を選んでください。

<弱>は標準よりも低出力なので調理時間が長くなることがあります。

小さな切り身魚、ししゃも、いわしの煮つけ、はじけやすいおかずなど

食品の形状・脂ののり具合などによっては食品がはじけることがあります。

**弱量を強** ぬるめに あつめに したいとき したいとき





### を押す

- 水の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・途中で残り時間を表示します。 短い時間であたたまるものは、表示しない場合もあります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

#### できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。
- ・連続使用する場合は、ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取ってください。(赤外線センサーをうまく働かせるため)

#### あたため足りないときは

右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。

ランプが消えたときは食品を取り出して、混ぜたあとに レンジ 300Wで時間を合わせて 様子を見ながら加熱します。


スチームあたためボタンで加熱できない食品

肉まん・あんまんは、自動メニュー「4 中華まん(あたため)」であたためます。(▶48ページ)

#### お知らせ

- ・清潔に保つため給水タンクの水はスチーム調理をするたびに入れ替え、調理前には水の量を確認しましょう。
- ・「スチームあたため」は温度設定できません。

## のみもの



付属品 なし

レンジ加熱

あたため・スタートボタン

- 1 のみものを入れる
- のみものを1度押す

酒かんは

牛乳は

್ರಾಕ್ಟ್ರಿ を2度押す









設定約℃

#### お好みの仕上がりを選ぶには

#### 右ダイヤルを回して仕上がり温度を合わせる

・牛乳 …最初の設定温度:60

35~70 まで5 きざみで設定できます。

・酒かん…最初の設定温度:50

40~60 まで5 きざみで設定できます。

・スタート後にも右ダイヤルのランプが点滅中(約14秒間)に温度の設定ができます。





### を押す

- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・約50秒後、現在温度を表示します。





ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- できあがり ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

#### お知らせ

「のみもの」のメモリー機能について


牛乳、酒かんそれぞれで設定した温度を記憶します。次にあたためるときには、記憶した温度に設定されます。 牛乳(1度押し)と酒かん(2度押し)のボタンの押し間違えにご注意ください。

#### 上手にあたためるには


#### 置きかた

庫内底面の「STEAM WIDE&FLAT」の文字を目安に下図の位置に置きます。

#### 1杯




#### 2杯




#### コップ



#### 3杯



#### 4杯





必ず庫内四つ角のイラスト(○)より内側に置いてください。 庫内の端に置くと赤外線センサーが正しく検知できず、沸とうする恐れがあります。

#### あたためのコツ

#### 牛乳

- ・牛乳、コーヒー、水があたためられます。
- ・分量は、一度に1~4杯まで。容器の<u>8分目</u>まで入れてください。 容器に対して少量しか入れないと、赤外線センサーがうまく働かないため、 沸とうする恐れがあります。

2杯以上加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。

- ・容器は、広口で背の低いものを使います。(マグカップなど)
- ・おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜます。

#### 酒かん

- ・容器は背の低い、ずんぐりとしたものを使います。 コップでお酒をあたためるときは広口のものを。
- ・加熱前と加熱後に必ず混ぜます。





容器の形状により仕上がりが異なります。右ダイヤルで温度調節をしてください。


#### あたため足りないときは

レンジ 700Wで時間を合わせて様子を見ながら加熱します。

#### お知らせ

牛乳の50 と酒かんの50 とでは仕上がり温度が異なることがあります。 それぞれのボタンを正しく使い分けてください。

## 「解凍スチーム」で肉や魚を解凍



付属品 なし

レンジ+スチーム加熱

#### 解凍スチーム ボタンを使い分けましょう

全解凍	半解凍						
ほぐしやすい固さに解凍し、すぐに加熱調理する 場合に適しています。 ・形状・開始温度によっては部分的に煮えることが あります。	少し固めで、包丁でサクサクと切れる固さに 仕上げます。 ・さしみ、肉の細切り、いかに切り目を入れる場合 などに適しています。 ・冷凍したものを必要な分だけ切り分けて使いたい 場合は、仕上がりの < 弱 > を使って、包丁で力を 入れて切れる程度に解凍できます。(300g以上) すでに < 弱 > で解凍したものをさらに解凍する場合 は、全解凍の < 弱 > で解凍してください。						

### 給水タンクの準備をし、 ラップをはずした食品を入れる

- ・給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)
- ・食品は庫内中央に。
- ・分量は約100~500gまで。
- ・家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。



発泡スチロールの トレーのまま入れる

### |『ffall で全解凍か半解凍を選ぶ

全解凍は ■半解凍

半解凍は・半解凍 2度押す





#### お好みの仕上がりを選ぶには

1度押す

#### 右ダイヤルを回して仕上がりを選ぶ

- ・強弱5段階の設定ができます。
- ・スタート後にも右ダイヤルのランプが 点灯中(約14秒間)に設定できます。







- ・水鰯の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- できあがり
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

#### まだ解凍できていないときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。

ランプが消えたときは、「レンジ」100Wで様子を見ながら解凍してください。

「解凍スチーム」ボタンで解凍できない冷凍野菜は

「レンジ 700Wで時間を合わせて解凍する。(▶95ページ)


#### 上手に解凍するには

- ・給水タンクの水がない場合には、固めの仕上がりになります。 様子を見ながら追加加熱してください。
- ・発泡スチロールのトレーがないときは耐熱性の平皿に食品をのせてください。
- ・食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。
- ・温度のあがった食品は、 レンジ 100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。
- (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
  - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ・分量が100g未満の食品は、自動では上手に解凍できません。

  「レンジ」100Wで様子を見ながら解凍してください。(▶95ページ)
- ・ふきんなどで庫内やドアの水滴を十分にふき取ってください。また、オーブンやグリルの調理後、 レンジの連続使用後などは、庫内を十分に冷ましてください。 (赤外線センサーをうまく働かせるため)

#### 上手に冷凍するには

材料は、新鮮なものを、薄く平たく整える 1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえる。




#### ラップでしっかり密封する

- ・一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから1尾ずつ保存する。
- ・えびは重ならないよう並べる。



## 保温(自動メニュー3) できたての料理を冷めないように保温



スチームの働きで、食品をおいしくあたたかいまま食卓へ

- ・食事の準備中、先にできた料理を冷めないように一時的に保温 (30分以内はラップなしでOK)
- ・遅れて食べる家族のために保温
- ・茶わん蒸しなどの冷めるとあたためにくい食品を保温



十分に加熱した食品(75 以上)を調理後すみやかに\*保温してください。(Q&A ▶98ページ) 冷めたもの、ぬるいものは食品衛生上保温できません。以下の食品は保温しないでください。

- ・「あたため」などで再加熱したもの
- ・室温に長く放置した食品
- ・生野菜(付け合わせ・漬物)など、加熱していないもの
- ・レアやミディアムに仕上げた肉料理など
- ・市販のおそうざい(コロッケや煮もの、サラダなど) 冷めた食品の温度を上げることはできません

#### \*ただし、この製品のオーブンやグリルで調理した直後は保温することはできません。

調理直後は庫内が高温になるため、食品が焦げてしまったり、乾燥によって固くなったりします。 また、ラップなどは溶ける恐れがあります。ドアを開け、庫内を冷ましてからお使いください。

#### 容器について

- ・金属製の容器などは、電波を使っているため火花が飛び、故障の原因になるため使えません。
- ・樹脂のふたやラップを使うときは、高さが10cm以上の容器を使わないでください。 上ヒーターの影響で溶ける恐れがあります。
- ・詳しくは、「使える容器・使えない容器」(▶18ページ)の「レンジ/300Wスチーム」を参照してください。

#### ふた・ラップ

30分以上保温するときは、食品の乾燥を防ぐために、ふたまたはラップをしてください。 スチームを使っているのにどうしてラップする必要があるの?(Q&A ▶98ページ)

#### 保温のコツ

- ・煮ものの肉などは乾燥しやすいので、表面に出ないようにしてください。
- ・カレーやシチュー、スープなどは表面に膜ができることがあります。食べる前に混ぜてください。
- ・ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
- ・保温後、フライ、天ぷらなどは底面がベタつくことがあります。 気になるときは、キッチンペーパーなどで油分をお取りください。

- 1
- 給水タンクの準備をする

給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)

2 食品を入れる

保温できる分量は約1~4人分(約100~600g)まで

十分に加熱した食品(75 以上)を調理後すみやかに入れます。 30分以上保温するときは、乾燥を防ぐため、ふたまたはラップをしてください。

### 3 左ダイヤルを回して「3 保温」に合わせる



- ・180分間(3時間)までの保温になります。
- ・保温時間や温度の設定、 保温終了後の時間の追加はできません。







- ・水圏の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ・取り出し忘れ防止のため、30分おきにブザーが鳴ります。

### 5 取り出す

- ・容器が熱くなっていますので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。 (取り出すとき、庫内上部が熱くなっているため、触れないよう気を付けてください)
- ①途中で保温する食品を追加するとき ドアを開けて食品を入れ、<u>あたため・スタート</u>ボタンを押してください。
- ②180分以内に食品を取り出すとき 取削 ボタンを押してから取り出してください。
- ③180分経過後

ピッピッ…と5回鳴ります。

取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

最大15分後に自動的に電源が切れます。

#### お知らせ

保温終了後しばらくは庫内が熱く、赤外線センサーがうまく働かないため、

自動の「あたため」「スチームあたため」「のみもの」「解凍スチーム」、

自動メニュー「1 ゆで野菜(葉果菜)」「2 ゆで野菜(根菜)」「4 中華まん(あたため)」は使えません。

「U50」を表示します。(「U50」 ▶101ページ)

レンジ で出力と時間を合わせて加熱してください。(設定時間 ▶95ページ)

## 自動メニュー



### 付属品

左ダイヤルで自動メニュー番号を合わせて、以下のメニューが作れます。 メニューごとに付属品が違います。ご確認のうえお使いください。

なし	3 保温	P40 10	煮こみ料理 鮭のハーブ蒸し 季節の野菜サラダ	P65 P50 P54
角皿	7 鶏の香味焼き	P56 13 P58 14	手づくり豆腐 1~6わん スポンジケーキ シュー バターロール	P52 P72 P82 P85

## 自動メニュー1~12

1 自動メニュー「3~5・10~12」は、 給水タンクの準備をする

給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)

- 2 食品を入れる
- 3 左ダイヤルを回して メニュー番号を合わせる



・「5 茶わん蒸し」、「11 手づくり豆腐」はわん数(1~6わん)も 合わせます。



4 中華まん(あたため) 3個の場合

#### お好みの仕上がりを選ぶには

#### 右ダイヤルを回して仕上がりを選ぶ

・強弱の設定が、3段階のメニューと5段階のメニューがあります。

・スタート後にも右ダイヤルのランプが点灯中(約14秒間)に設定できます。



4

## あたため スタート

## を押す

- ・自動メニュー「3~5・10~12」は、 **欧**圏 の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

#### できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

## お願い

スチーム調理終了後、庫内底面にお湯がたまります。冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。 予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。

- 1 給水タンクの準備をする
- ・給水タンクに満水まで水を入れます。 (►8ページ)
- ・「15 バターロール」は、発酵時にスチームを 使用します。(▶46ページ)
- 2 左ダイヤルを回して メニュー番号を合わせる



14 シューの場合

<弱>

#### お好みの仕上がりを選ぶには

## 右ダイヤルを回して仕上がりを選ぶ

- ・強弱3段階の設定ができます。
- ・予熱中や予熱完了後、スタート後にも(約14秒間)、右ダイヤルのランプが点灯中に 強弱の設定ができます。





## (素が)を押し、予熱する

- ・
  滅
  の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

## ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。









を押す

庫内灯が点灯し、加熱が始まります。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

#### 自動メニュー「1・2・4~15」で加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間(最大10分まで)を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。

ランプが消えたときは、各メニューページの「手動のときは」を参照してください。 オープン調理は予熱なしで加熱します。 誤った使いかたをすると、赤外線センサーがうまく働かないため発煙・発火する恐れがあります 下記の項目に従って正しくお使いください

- ・葉菜・・・・・・・・・ラップに包んで耐熱性の平皿にのせて加熱する。
- ・果花菜・根菜・・・・・・耐熱性の平皿にのせ、皿ごとラップをして加熱する。
- ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたは使えません。
- ・分量が100g未満の場合は レンジ 700Wで様子を見ながら加熱してください。

#### 野菜をゆでるときのコツ

- ・アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ・洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。 ただし、容器に水をはりその中に入れて加熱しないでください。
- ・野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 右ダイヤルの「仕上がり」で調節してください。
- ・取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って気を付けて取り出してください。

#### 1 ゆで野菜(葉果菜)

#### 葉菜

・分量は、100~500gまで (ほうれん草・小松菜・青梗葉は300gまで)

#### ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水にさらしアクをとる。

#### キャベツ

キャベツは固い芯を取り、大きさをそろえて切る。

#### グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。 加熱後、手早く冷水に取る。

#### 直接ラップに包んで耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く

- ・ラップの重なり合う部分を下にして加熱する。
- ・ラップは何重にも重ねて包まない。



ほうれん草



グリーンアスパラガス

自動メニュー

#### 1 ゆで野菜(葉果菜)

#### 果花菜

・分量は、100~500gまで

#### かぼちゃ

やや厚めに大きさをそろえて切る。

#### なす

大きさをそろえて切り、塩水につけてアク抜きする。

#### ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きする。

#### さやいんげん

すじを取る。

#### 耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く

ラップは何重にも重ねておおわない。



ブロッコリー

#### 2 ゆで野菜(根菜)

・分量は、100g~1kgまで(にんじん・大根は500gまで)

#### にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。 厚切り、角切りのにんじんは レンジ 700Wで時間を合わせて 加熱する。(▶95ページ)

#### じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。 (切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。

#### 大根

2~3cmの厚さの輪切りにする。 2個以上の場合は、上下に重ねないように皿にのせる。

#### 耐熱性の平皿にのせ、 ラップでおおい庫内中央に置く

ラップは何重にも重ねておおわない。



じゃがいも

## 加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間(最大10分まで)を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。

ランプが消えたときは、「レンジ」700Wで様子を見ながら加熱してください。

# △ 注意

自動メニューの「ゆで野菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない



容器に入れふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに食品が発煙・発火する 恐れがあります。

理

# レンジ



#### 付属品 なし

## 700~100W

レンジ加熱

例)「600W」10分で調理するとき

- 食品を入れる
- レンジを押す

700Wで加熱するときは、40の操作へ。



左ダイヤルを回して 出力600Wに合わせる



- ・左に回すと600W、300W、150W、100Wの順に出力を表示します。 (300Wスチーム ▶42ページ)
- レンジ ボタンを押しても、出力を切り替えることができます。
- 右ダイヤルを回して時間を合わせる

SOOw

合わせることができる時間 700~300W(最大30分) 10秒単位 30秒単位 1分単位 5分 10分 30分

150~100W(最大300分)

30秒単位 1分単位 5分単位 10分単位 10分 30分 120分 300分

・時間を合わせると出力の変更はできません。 変更したいときは、「取消がタンを押して、最初から操作し直してください。

を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

## 付属品 なし

例)「300Wスチーム」10分で調理するとき

🥠 給水タンクの準備をする

給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)

2 ラップをせずに食品を入れ、

レンジを押す

3 左ダイヤルを回して 出力「300Wスチーム」に合わせる



- ・右に回します。
- レンジ ボタンを押しても、「300Wスチーム」に合わせることができます。(5度押す)
- ・300Wのレンジ出力とスチームを使って加熱します。
- 4 右ダイヤルを回して時間を合わせる



合わせることができる時間(最大15分)

5 (あたため) を押す

- ・水平の表示が消えます。
- ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

-

ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・庫内灯が消灯。
- できあがり
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。

加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に、追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。(「300Wスチーム」はタンクの水量を確認する)

## 連動調理(出力を組み合わせる

(レンジ加熱)(レンジ+スチーム+ヒーター加熱

レンジ 700Wでひと煮たちさせ、150Wで煮こみます。かぼちゃの煮ものや五目豆などに。 また、300Wと150Wの連動で卵とじもできます。

例)「700W 10分」➡「150W 60分」のとき



1度 \_ 右ダイヤルで 押す 10分に合わせる

の操作では、700~100Wの設定が可能です。



1度 → 左ダイヤルで → 右ダイヤルで 150Wに合わせる 60分に合わせる

②の操作では、300~100W、300Wスチームの設定が可能です。



## を押す

700Wが終わると自動的に150Wに切り替わり、150Wの残り時間を表示します。

#### レンジ出力の使い分け

出力	適する調理
700W	食品のあたためや野菜をゆでるとき
	調理全般
600W	魚類の調理など
00011	市販の冷凍食品のあたために
300W	卵料理など
150W	炊飯などの追加加熱に
100W	解凍を手動でするときに
300Wスチーム	蒸しものなど、レンジとスチームを使って
	ラップなしで調理するとき

#### 加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて

|あたため・スタ−ト| ボタンを押します。ランプが消えたときは、最初から操作し直してください。

# オープン/発酵

## オーブン 予熱なし

ヒーター加熱

例)「1段」予熱なし190 で20分調理するとき

- 1 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 全ダイヤルを回して温度を合わせる



- ・オーブンは、100~250 の設定が可能です。
- ・30・35・40・45 は発酵の温度です。(▶46ページ)
- 4 右ダイヤルを回して時間を合わせる



- · 3 の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- ・合わせることができる時間30秒単位1分単位5分単位(最大120分)010分30分120分

5 あたため を押す

- ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・途中、左ダイヤルで設定温度を変更できます。

•

・庫内灯が消灯。

ピッピッ…と5回鳴ったら **できあがり** 

- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

お願い

- ・角皿にアルミホイルを敷く場合は、前後の穴をふさがないようにしてください。ふさぐと焼きムラの原因になります。
- ・ オーブン/発酵 ボタン使用後など庫内が熱くなっているときは、熱に弱い容器を庫内に置かないでください。 (発泡スチロール製のトレーやラップ、プラスチック容器は、溶けたり変形する恐れがあるため、耐熱性の 容器をお使いください)

予熱するとき、角皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。 (ただしトーストを焼く場合のみ、角皿を下段に入れます。▶88ページ)

例)「1段」予熱あり190 で20分調理するとき

オーフン /発酵を押して、 1段か2段を選ぶ

■2段 1度

■2段 2度



左ダイヤルを回して温度を合わせる



- ・100~250 の設定が可能です。
- ・発酵(30~45)に設定された場合は予熱なし設定になります。
- ・ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



## がためを押す

・予熱時間の目安

150 : 約6分、200 : 約10分、250 : 約15分

・スタート後、庫内が100 以上になると現在温度が表示されます。 (100 未満の場合は表示されません。)



## ピッピッ…と5回鳴ったら 予熱完了

予熱をスタートしてから約48分間予熱を保持します。



- 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 右ダイヤルを回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大120分)


30秒単位 1分単位 5分単位 10分 30分 120分



## を押す

- ・庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ・スタート後、左ダイヤルで設定温度の変更ができます。





ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

スチームの効果で...

霧吹きもラップもなしで発酵できます。

例)発酵「1段」を40 で30分するとき

- 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- 給水タンクの準備をする

給水タンクに満水まで水を入れます。(▶8ページ)

オープン を押して、1段か2段を選ぶ

1度 ■2段 オーブン

2度 ■2段 オーブン

左ダイヤルを回して温度を合わせる 30・35・40・45 が発酵の温度です。



右ダイヤルを回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大120分)

30秒単位 1分単位 5分単位 10分 30分 120分





を押す

- ・緊窩の表示が消えます。
- ・残り時間を表示します。
- ・発酵温度を保持するために庫内灯は消しています。



ピッピッ…と5回鳴ったら

- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。 できあがり

## 願い

発酵時の設定温度と室温が近い場合、スチームの発生が少なくなることがあります。 様子を見ながら霧吹きをしてください。

#### お知らせ

#### 発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。
- ・夏場など室温が高い場合、庫内温度が設定より高めになることがありますので、 食品の様子を見ながら発酵の温度、時間を調節してください。 また、冬場など室温が低い場合、生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を 長めに設定してください。

加熱時間を追加したいときは(オーブン予熱あり、なし・発酵)

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを 押します。ランプが消えたときは、オーブン予熱なし(または発酵)で、最初から操作し直してください。

途中で温度を変更したいときは(オーブン予熱あり、なし)

加熱中に左ダイヤルの「温度」を回して調節します。

# グリル



付属品



ヒーター加熱

例)「グリル」10分で調理するとき

- 角皿に食品をのせ、庫内へ入れる
- グリルを押す



右ダイヤルを回して時間を合わせる

合わせることができる時間 (最大30分)

10秒単位 30秒単位 1分単位 5分





を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- ・庫内灯が消灯。
- ・右ダイヤルのランプが点滅。(6分後、自動的に消灯)
- ・取り出し忘れると、ブザーが2分おきに3回鳴ります。
- ・終了後すぐに電源プラグを抜かないでください。 電気部品保護のため約15分間ファンが回ります。

#### 加熱時間を追加したいときは

加熱終了後、右ダイヤルのランプが点滅中(6分間)に追加時間を合わせて |あたため・スタート | ボタンを 押します。ランプが消えたときは、「グリル」で追加時間を合わせてあたため・スタートボタンを押します。



#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## 中華まん (あたため)


使用ボタン	自動メニュー 「4 中華まん(あたため)」
付属品と 加熱時間の目安	なし 冷蔵4個 約8分 冷凍4個 約11分30秒

#### 材料

市販の中華まん ......1~4個 手作りの中華まん、しゅうまい、 ぎょうざは、

「4 中華まん(あたため)」 では調理できません。

- שב
- ・中華まんの大きさによって、 「仕上がり」で調節してください。



・あんまん(1個約90g)は、 仕上がり < 弱 > で加熱して ください。

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 耐熱皿に並べる 耐熱の平皿に中華まんを くっつかないように並べる。
- 3 蒸す(4個の場合) ふたなしで庫内中央に置く。



「4 中華まん(あたため)」

左ダイヤルを回して表示を 「4 4個」にあわせる。



一度に1~4個までできます 左ダイヤルを回して、個数の表示 に合わせる。

#### 手動のときは

冷蔵: レンジ 300Wスチームで 1個 約2分30秒~3分 2個 約4分~4分30秒 3個 約5分30秒~6分 4個 約7分~7分30秒

冷凍: レンジ 300Wスチームで 1個 約3~4分 2個 約5分30秒~6分30秒 3個 約7分30秒~9分30秒 4個 約10~12分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

#### スチーム + ヒーター加熱

## 茶わん蒸し

使用ボタン

自動メニュー 「5 茶わん蒸し」

付属品と 加熱時間の目安



4わん 約35分

材料(4わん分)

卵液
卵M寸3個
だし汁21/2カップ
薄口しょうゆ小さじ <sup>3</sup> /4
塩小さじ <sup>3</sup> /4
みりん小さじ1
具
鶏ささみ40g
塩少々
酒大さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
えび4尾
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
干ししいたけ2枚
(もどして半分に切り、下味をつける)
かまぼこ4枚
ぎんなん (缶詰)12個



- ・だし汁は塩加減に注意 インスタントのだしには塩味が 含まれています。塩加減によって 固まり具合が違うことがあるので 注意が必要です。
- ・卵:だし汁=1:3~4に 卵液が薄すぎると、固まりにくく なります。
- ・室温状態で加熱する 卵液が室温(約25)と違う ときには「仕上がり」調節を。 液温が低いとき(約10)

<強>

液温が高いとき(約40)

<弱>



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- ささみに下味をつけ 卵液を作る

ささみのすじを取り4つに 切る。塩と酒をかける。 卵液の材料を混ぜ合わせて こし器でこす。

火の通りにくい具は、 あらかじめ加熱して おきましょう。

器に入れて、必ず共ぶたを する

> ささみとその他の具を器に 入れ、卵液を8分目まで注ぎ、 共ぶたをする。

必ず、共ぶたを使う アルミホイル・ラップは 使用しないでくだい。



蒸す(4わんの場合)

器を角皿にのせ、 下段に入れる。 (容器の置きかた ▶下記参照)





「5 茶わん蒸し」

左ダイヤルを回して表示を 「5 4碗」に合わせる。



加熱後、庫内から出し 約5分蒸らす。

一度に1~6わんまで できます 左ダイヤルを回して、 わん数の表示に合わせる。 追加加熱するときは ▶53ページ

自動メニュー「5 茶わん蒸し」、「11 手づくり豆腐」(▶52ページ)の容器について 極端に大きな器や小さな器は避けてください。

容器の置きかた 1わんのとき



2わんのとき





共ぶた





6わんのとき

目動メニュー ②・⑤



#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## きけ **鮭のハーブ蒸し**

使用ボタン	自動メニュー 「10 鮭のハーブ蒸し」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分

(ゆでて、5~7cmに切る)

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 下ごしらえをする さけに塩、こしょうを しておく。
  - 3 耐熱皿に材料を並べる 耐熱の平皿にたまねぎと パプリカをのせ、 その上に②を置く。 ローズマリーをのせ、 白ワインをかける。
  - 4 加熱する ふたなしで庫内中央に 置いて、加熱する。







「10 鮮のハーブ蒸し」



手動のときは レンジ 300Wスチームで 約7分30秒~8分30秒

# 9

できあがりにラビゴットソースを かけるとより一層おいしく いただけます。(▶下記参照)

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

## ラビゴットソース

すべての材料を容器に入れ、 よく混ぜる。



#### 材料

たまねぎ(みじん切り) ......50g ピーマン(みじん切り) .......1個 トマト(皮と種をとってみじん切り) .....中<sup>1</sup>/2個 白ワインビネガー......大さじ3 白ワイン、オリーブ油...各大さじ2 砂糖......大さじ1

ワインビネガーの種類によって味が変わります。量は適宜調整してください。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## えびと青梗菜の 蒸しもの

使用ボタン



付属品と

なし

加熱時間の目安 約7分30秒~8分30秒

材料(2人分) えび(殻付き)

塩 ......少々 白髪ねぎ(添えもの) ......適量

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- えびの下準備をする えびは殻付きのまま洗って 水けを切り、背わたを取る。 塩をまぶしておく。



皿に盛りつける

直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に青梗菜を広げ その上にえびの尾を外側に して並べる。 ふたなしで庫内中央に置く。 加熱する レンジ 300Wスチーム

約7分30秒~8分30秒



できあがりに中華ドレッシングを かけるとより一層おいしく いただけます。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## 白菜のオイスターあえ

使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安 ||約7分30秒~8分30秒|

なし

材料(1~2人分)

砂糖 ......小さじ1<sup>1</sup>/2 しょうゆ、オイスターソース、 ごま油、片栗粉 ......各小さじ1 └水 ......大さじ1 合びき肉......50g

白菜(4cm長さの細切り) ...100g 白菜を青梗菜に代えてもよい

でしょう。



- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 下準備をする

直径20cmくらいの深めの 耐熱皿に合びき肉とAを 入れ、ほぐしておく。

- 皿に盛りつける
  - ②の上に白菜を広げる。 ふたなしで庫内中央に置く。

加熱する







300Wスチーム

約7分30秒~8分30秒



加熱後、よく混ぜる。

#### スチーム + ヒーター加熱

## 手づくり豆腐

使用ボタン

自動メニュー 「11 手づくり豆腐」

付属品と 加熱時間の目安



4わん 約35分

材料(4わん分) 豆乳液 豆乳/成分無調整 (豆腐が作れるもの) ......500ml にがり

市販されているにがりは種類によって使用する量が異なります。 にがりに表示されている分量 (豆乳とにがりの割合)に従って ください。

耐熱容器(直径約8cm) ......4個 茶わん蒸し容器やマグカップ、 湯のみなど、陶器や耐熱ガラス 容器がおすすめです。

器のままで食べる、やわらかくてなめらかな豆腐です。スプーンですくってお召し上がりください。



- ・当社製ジューサーミキサー (MJ-M3)で作った豆乳もお使い いただけます。
- ・冷やしてもおいしくいただけます。 ねぎ、ゆず、しょうが、しそ などお好きな薬味を盛りつけ たり、あんかけにしてもよいで しょう。しょうゆやめんつゆを かけてもおいしくいただけます。



- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 豆乳ににがりを加える 冷蔵庫で冷えた状態の豆乳に にがりを加えてゆっくりと
- 3 器に入れる

かき混ぜる。

耐熱容器に2の豆乳液を 均等に分け入れ、1わんずつ アルミホイルをかぶせる。

4 蒸す(4わんの場合)

器を角皿にのせ、下段に入れる。 (容器の置きかた ▶49ページ)



「11 手づくり豆腐」



左ダイヤルを回して表示を 「11 4碗」に合わせる。

-----

一度に1~6わんまでできます 左ダイヤルを回して、わん数の 表示に合わせる。

#### お願い

にがりの種類によってできあがりが変わることがあります。 にがりは入れ過ぎないでください。 入れ過ぎると固まらなかったり、 分離したりすることがあります。

## 手づくり豆腐アレンジ(4わん分)

手づくり豆腐と同分量の豆乳液を使い、 同様に加熱します。

梅豆腐(梅だれ)

梅干し2~3個の種を除き、包丁で細かくなるまでたたく。みりん小さじ1としょうゆ少量を入れてよく混ぜる。 たれをできあがった豆腐にかけ、青じそのみじん切りを添える。

抹茶豆腐

抹茶小さじ2をお湯大さじ2で溶き、豆乳液と合わせて混ぜる。できあがった豆腐を冷やして黒みつをかける。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

# ボンバンジー棒々鶏

使用ボタン

レンジ

付属品と 加熱時間の目安 なし 約9分30秒 ~10分30秒

材料(4人分)

雞	鳥ささみ	100g
塩	<u> </u>	少々
洭	§	大さじ1
ŧ	きやし	100g
蓕	雨	30g
$\circ$	┌きゅうり(せん切	<b>り</b> ) … <sup>1</sup> /2本
A)		2枚

1 給水タンクに満水まで 水を入れる



2 鶏ささみを酒蒸しにする 鶏ささみはすじを取り、 フォークで数か所に穴をあける。 耐熱容器に入れて塩と酒を

ふたなしで庫内中央に置く。



かける。

300Wスチーム

約3~4分



3 もやし、春雨の下ごしらえをする

もやしはラップに包み、 耐熱性の平皿にのせる。



「1 ゆで野菜 (葉果菜)」

手動のときは レンジ 700Wで 約1分30秒

春雨は4cmくらいに切った ものを耐熱容器に入れ、 1カップの水につけふたをする。



約5分



700W

加熱後、そのまま少しおく。

- 4 材料をあえる
  - ②、③とAを盛りつけ、Bをかける。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## あさりの酒蒸し

使用ボタン はし なし か7~9分

材料

あさり ......300g (塩水につけ砂出ししておく) 

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 材料を混ぜ、加熱する あさりと@を深めの耐熱皿に 入れる。

ふたなしで庫内中央に置く。



約7~9分



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

# 季節の野菜サラダ

野菜自体が持つ水分とレンジとスチームの力でおいしさと栄養を閉じ込め、色鮮やかに仕上げます。野菜がたっぷりとれるレシピです。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

使用ボタン	自動メニュー 「12季節の野菜サラダ」
付属品と	なし
加熱時間の目安	約13分30秒



- ・平らな耐熱容器を使う 容器は直径20~25cmくらいの耐熱性の平皿を使用してください。
- ふたなしで加熱しますスチームを使用しているため、ラップやふたなしで加熱できます。
- ・お好みの野菜を使って 野菜の種類を変えて加熱することもできます。 そのときの野菜の合計量は400gにしてください。 根菜類は火が通りにくいため、なるべく細く切ってください。 作りかた (▶55ページ)



## キャベツの さっぱりサラダ







## かぼちゃのサラダ





## 根菜和風サラダ

(きんぴら風)

材料(3~4人分)
ごぼう(細めのせん切り)……150g
にんじん(せん切り)……150g
れんこん(いちょう切り)……150g
たれ
しょうゆ、みりん……各大さじ2
砂糖、ごま油、いりごま
……各大さじ1
お好みで とうがらし(輪切り)
ごぼう、れんこんは市販のきんぴら用
水煮を使ってもよいでしょう。



- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 野菜を加熱する

直径約20~25cmの耐熱性の 平皿に野菜を入れ、

ラップなしで庫内中央に置く。







「12 季節の野菜サラダ」

自動 スチーム 弱\_ ■ 二強

加熱後よく混ぜ、水けを切る。


3 ドレッシング(たれ)であえる 野菜にドレッシング(たれ)を かけてあえる。

> ④の材料があるときは、 加熱した野菜と混ぜ合わせ てからドレッシング(たれ)で あえる。

手動のときは レンジ 300Wスチームで 約13~15分 追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。



食べましょう。



目標値は「1日野菜350g」。そのうち、緑黄色野菜を120g、 淡色野菜を230g食べるのがバランスがとれた食生活です。

緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ブロッコリーなど) 100g中に -カロテンが600ug含まれるものを、緑黄色野菜と呼びます。カロテン以外にも、ビタミンCや鉄分が豊富です。 淡色野菜(キャベツ、たまねぎ、ごぼう、れんこんなど) ビタミンC、食物繊維が豊富です。

#### 野菜の上手な保存法

葉菜、果花菜類(ほうれん草、キャベツ、ブロッコリーなど) 「立ち型野菜」と呼び、寝かせるとエネルギーを消耗し、おいしさの 主成分が失われます。冷蔵庫の野菜室で立たせて保存しましょう。

根菜類 (にんじん、ごぼう、さつまいもなど) 「土つき型野菜」と呼び、土に埋めておくと長期保存できますが、 土を洗い落としてしまうと、日持ちがしません。土をつけたまま 新聞紙などにくるんで野菜室に入れましょう。 また、じゃがいもなどは冷暗所で保存するとよいでしょう。



#### ヒーター加熱

## マカロニグラタン

使用ボタン

自動メニュー 「6 グラタン」

付属品と 加熱時間の目安



約23分

2段調理はできません。

权	材料(4人分)
₹	?カロニ80g
え	_び8尾(100g)
	(尾・背わたを取り除き半分に切る)
Ħ	<sup>ト</sup> ラダ油少々
塩	試、こしょう各少々
朩	「ワイトソース(▶93ページ)
	3カップ
t	· チュラルチーズ ( クッキング用 )
	80g
	 鶏もも肉(1cmの角切り)
	<sup>1</sup> /2枚(100g)
	マッシュルーム
(A)	(缶詰/薄切り)40g
(A)	たまねぎ(薄切り)中1/2個
	白ワイン大さじ2
	バター大さじ1
	塩、こしょう各少々

## 1 下ごしらえをする

深めの耐熱容器に®を入れ、 ふたをして庫内中央に置く。



700W

約5分30秒 ~ 6分30秒



マカロニをゆでてざるに あげ、水けをきってサラダ 油と塩、こしょうをふって おきましょう。

## 2 具をあえる


ホワイトソースを作り、 マカロニと●をホワイト ソースの<sup>1</sup>/2量であえる。 4等分して皿に入れ、えびを のせてから残りのソースと チーズを上にかける。



ホワイトソースをかける前 にえびの他にホタテなどを のせてもおいしくできます。

#### 3 焼く

角皿にのせ上段に入れる。



「6 グラタン」



手動のときは 「オーブン1段」250 予熱なしで約25~30分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

冷凍グラタン(オーブン用)は 「6 グラタン」では調理できません。



2皿(1皿200g)の場合 1「オーブン1段」250 で予熱 する。(予熱時間約15分) 2 角皿にのせて下段に入れ、 約18~23分焼く。

# 自動メニューの

## じゃがいもの グラタン

使用ボタン

自動メニュー 「6 グラタン」

付属品と 加熱時間の目安



2段調理はできません。

材料(4人分)

具

じゃがいも ......大2個(400g) ⑤ 塩、こしょう ......各少々 バター .....大さじ1

たまねぎ(薄切り)

......中<sup>1</sup>/2個(100g) バター ......大さじ<sup>2</sup>/3 ベーコン(1cm幅に切る) ......3枚 ソース ホワイトソース(▶93ページ) ......3カップ ナチュラルチーズ(クッキング用)

ベーコンの代わりに、かに(缶詰) やえびを使ってもよいでしょう。

.....100g

#### ヒーター加熱



1 じゃがいもをゆでる

じゃがいもを耐熱性の平皿に のせ、ラップでおおい庫内 中央に置く。



「2 ゆで野菜(根菜)」

#### 手動のときは

レンジ 700Wで 約8~10分

じゃがいもの皮をむいていちょう切りにし、@を混ぜる。

2 たまねぎを加熱する

たまねぎを耐熱容器に入れ バターをのせ、ふたなしで 加熱する。



3 具をあえる


 ②とベーコンをホワイト ソースの<sup>1</sup>/3量であえ、 グラタン皿に入れ、残りの ホワイトソースとチーズを かける。

## 4 焼く

角皿にのせ上段に入れる。



「6 グラタン」



- ・具が冷めたときは、 「レンジ」700Wであたためて から焼きましょう。
- ・大皿に4人分の材料を入れても 焼けます。

## コーンとハムの ドリア

使用ボタン 自動メニュー 「6 グラタン」

付属品と 加熱時間の目安



約23分

#### 材料(4人分)

(缶詰 薄切り) ハム(1 cm角に切る)......30g

バター ......大さじ2

® トマトケチャップ ......大さじ2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 塩、こしょう .......各少々 ナチュラルチーズ クッキング用 )......100g ソース ホワイトソース(▶93ページ) ......3カップ

スイートコーン(粒状のもの)...100g

#### ヒーター加熱



#### 1 具をいためる

Aをバターでいため、Bで味つけする。

## 2 器に入れる

●を4等分して皿に入れる。 ホワイトソースにスイート コーンを加えて混ぜる。 ソースをかけ、 さらにチーズをのせる。

## 3 焼く

角皿にのせ、上段に入れる。



「6 グラタン」

## 鶏の香味焼き

<u>|</u> 自動メニュー 使用ボタン 鶏の香味焼き」

付属品と 加熱時間の目安



約25分

材料(4人分)

鶏手羽元 ......12本 たれ しょうゆ ......<sup>1</sup>/2**カップ** ごま油 .......大さじ1 砂糖 ......大さじ3

青ねぎ(みじん切り) ......大さじ1 しょうが(みじん切り) ...大さじ1 豆板醤......小さじ2 添えもの 白髪ねぎ、チャービル、........適量 パプリカ(みじん切り)など



下ごしらえする

手羽元は味のしみ込みがよい ようにフォークなどでつつい ておく。

たれにつけ込む

容器にたれを合わせ、

●を約1時間つけ込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (前後の穴をふさがない ▶59ページ)

を角皿に並べ、下段に入れる。



「7 鶏の香味焼き」



手動のときは 「オーブン1段」250 予熱ありで約20~30分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートがタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

#### ヒーター加熱

## スペアリブ

自動メニュー 使用ボタン 「7 鶏の香味焼き」

付属品と 加熱時間の目安



約25分

下段

材料(4人分)

豚肉 スペアリブ ......700g (長さ約10cmのもの約10本) たれ しょうゆ、赤ワイン、 ウスターソース ......各大さじ3

トマトケチャップ、サラダ油 ......各大さじ1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

にんにく(すりおろし) .......1片 練りからし ......小さじ1弱 ナツメッグ、こしょう.......各少々 添えもの

レモン、アスパラガスなど …適量



肉をたれにつけ込む

たれとスペアリブを ビニール袋に入れ、約2時間 つけ込む。

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (前後の穴をふさがない)

角皿に並べ、下段に入れる。



「7鶏の香味焼き」



- ・たれは市販のスペアリブのたれ に代えてもよいでしょう。
- ・アルミホイルの敷きかた (▶59ページ)



#### ヒーター加熱

## 鶏の照り焼き

使用ボタン	オープン 「オープン1段」 <sup>/発酵</sup> 250
予熱	あり(約15分)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

骨つきもも肉の焼きかた 鶏もも肉(骨つき1本250g)4本 は、関節から下の足の骨を取り、 火通りをよくするために、骨に そって根元まで肉を切り開く。 「オーブン1段」250 、 予熱ありで約20~25分。



1 鶏肉を下ごしらえする

肉の厚い部分に切り目を入れ、平らにする。皮を上にしてフォークでところどころに穴をあける。(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)



2 たれにつけ込む

たれと鶏肉をビニール袋に 入れ、約30分つけ込む。 (長時間つけすぎると 焦げるのでご注意ください) 3 オーブンを予熱する

予熱時間約15分



250 予熱

4 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (▶下記参照)

②を袋から取り出し、 皮を上にして角皿に並べる。 下段に入れる。 \_\_\_\_\_



予熱 了後 約15~20分



角皿が汚れにくいアルミホイルの敷きかた



角皿より 2枚重ねて 長めに切る 端を3回折る 角皿の縁(4辺)に 立ち上げて敷く 前後の穴をふさがないよう にする

## 白身魚のホイル焼き

使用ボタン

自動メニュー 8 ホイル焼き」

付属品と 加熱時間の目安



約22分

白身魚 (1切れ70~80g)...4切れ 塩 ......少々 A レモン汁 ......少々

材料(4人分)

\_\_\_\_白ワイン ......大さじ2 たまねぎ(薄切り) .......中<sup>1</sup>/2個

大正えび4尾
生しいたけ中4枚
(適当な大きさに切る)
バター少々
アルミホイル (25cm角)4枚



## 1 魚に下味をつける

魚に®をかけ、しばらくおく。 大正えびは、殻をむき背わた を取る。

2 ホイルに包む

アルミホイルにたまねぎを 置き、魚、えび、しいたけ、 バターをのせて包む。

3 焼く

②を角皿にのせ、下段に入れる。



「8 ホイル焼き」



手動のときは 「オーブン1段」240 予熱ありで約20~25分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

#### ヒーター加熱

## 鶏肉のみそ風味ホイル焼き

使用ボタン

自動メニュー 「8 ホイル焼き」

付属品と 加熱時間の目安



材料(4人分)

鶏もも肉 ......2枚(400g)


生しいたけ(石づきを取る)…4枚

たれ

合わせみそ、赤みそ

……………各大さじ1<sup>1</sup>/3(25g) 砂糖…………大さじ1 みりん ……………大さじ<sup>1</sup>/2 アルミホイル(25cm角)……4枚 添えもの

レモン、エンダイブ ......適量



1 鶏肉を下ごしらえする

肉をひと口大のそぎ切りにし、 ④に約10分つけこむ。


2 ホイルに包む

アルミホイルに**①**を4等分し て置き、えのき、しめじ、 生しいたけをのせ、たれを かけて包む。 3 焼く

②を角皿にのせ、下段に 入れる。



「8 ホイル焼き」



アルミホイルで包むとき、食品から出る蒸気が逃げないように しっかり口を閉じるとしっとり 仕上がります。



#### ヒーター加熱

## 焼き豚

使用ボタン	オープン 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 200
予熱	あり(約10分)
付属品と 加熱時間の目安	約50~ 下段 60分

材料

豚肩ロース肉(かたまり) …約700g

10	.16
	_ 砂糖大さじ4
	酒 <sup>1</sup> /3 <b>カッ</b> プ
$\bigcirc$	しょうゆ <sup>1</sup> /4カップ
	ねぎ、しょうが適量
	 しょうゆ
添	えもの
白	髪ねぎ、香菜、レモン、トマト

など ......各適量

豚肉はビタミンB1の供給源。 ビタミンB1は疲労回復によいと 言われています。 おいしい手作りの焼き豚に チャレンジしましょう。

豚肉を下ごしらえする

豚肉は縦半分に切る 水1Lに、塩大さじ2強(分量外) を溶かして食塩水を作り、 豚肉を約1時間つけておく。

たれを作る

Aを砂糖が溶けるまで混ぜ 合わせる。

- 肉をたれにつけ込む
  - ●の肉は水けをふき取り、 たれとともにビニール袋に 入れ、一晩以上冷蔵庫で つけ込む。



オーブンを予熱する

予熱時間約10分



200 予熱



5 焼く

3を袋から出して アルミホイルを敷いた角皿に 並べる。

(前後の穴はふさがない

▶59ページ)

予熱完了後、下段に入れる。





#### ヒーター加熱

## ヘルシーフライ (とんかつ)

使用ボタン オープン 「オーブン1段」 250 予熱 あり(約15分) 付属品と 約20~

25分


加熱時間の目安 材料(4人分)

豚ヒレ肉 ......12枚(400g) (ひと口かつ用)

## 1 衣を作る

直径約20cmの耐熱皿に パン粉を広げサラダ油をかけ、 混ぜる。

ふたなしで庫内中央に置く。




途中で3~4回取り出して混ぜ 濃いめに色づくまで加熱。



## 2 オーブンを予熱する

予熱時間約15分




3 衣をつけ、焼く

肉に塩、こしょうをし、 薄力粉、溶き卵、❶の順に 衣をつけ角皿にのせる。 予熱完了後、下段に入れる。



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



パン粉は皿の形状によりできが変わるため、様子を見ながら加熱してください。

## 豚肉のチーズロールフライ

豚薄切り肉に、にんじん・さやいんげん・プロセス チーズなどを巻いて衣をつけ、とんかつと同じ要領 で焼きます。





## ハンバーグステーキ

使用ボタン	オープン 「オーブン1段」 /発酵 250	
予熱	あり(約15分)	
付属品と 加熱時間の目安	約20~ 下段 25分	

### ( / / 人 )

<b>材料(4人分</b> )	
<ul><li>(A) 中ひき肉</li><li>(B) 下ひき肉</li></ul>	280g
<sup>色</sup> _豚ひき肉	120g
(牛肉:豚肉=7:3	)
パン粉	<sup>1</sup> /2カップ
牛乳	大さじ4
塩	小さじ1/2強
こしょう、ナツメグ	各少々
たまねぎ	中1個(200g)
(みじん切り)	
バター	大さじ1
サラダ油	適量
添えもの	
しめじ、にんじん、	かぶ、適量

牛肉と豚肉は、7:3の割合が おいしさのコツです。

セロリなど(いためる)

## 1 下ごしらえをする

フライパンにバターを熱し、 たまねぎを透きとおるまで いため、冷ましておく。

いためたたまねぎは、冷めて から肉と混ぜます。熱いと肉の 脂が溶け出して、ふんわり焼け ません。

## 材料を混ぜる

(A)を混ぜ合わせる。 パン粉を牛乳にひたしておく。 ●とパン粉、塩、こしょう、 ナツメグを加え、ねばりが 出るまでよく混ぜ、4等分する。

3 オーブンを予熱する

予熱時間約15分





「オーブン1段」 予熱

## 形を整える

手にサラダ油をぬり、両手で キャッチボールするように 生地をたたいて空気を抜く。 中央はくぼませず、2cmの 厚さの小判形にまとめる。

焼く

角皿に並べ、下段に入れる。

#### ヒーター加熱

## ぶりの照り焼き

使用ボタン

グリル

付属品と 加熱時間の目安



飾り切り大根 ......適量



照りを濃くしたいときは、 たれを少し煮詰め、焼き上がった 魚にぬりましょう。



1 魚をたれにつける

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹串で穴をあけ、たれに約30分つけ込む。ときどき上下を返す。

2 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (前後の穴はふさがない

- ▶59ページ)
- ●を角皿に並べ、上段に入れる。



約15~20分



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

#### ヒーター加熱

## 塩さば

使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安 約17~ 上段 22分

材料(4人分)

塩さば (1切れ100g)......4切れ 添えもの

飾り切りきゅうり、 ...........適量 しそ、はじかみしょうが

1

焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (前後の穴はふさがない ▶59ページ)

塩さばを皮を上にして 角皿に並べ、上段に入れる。



約17~22分





#### レンジ+ヒーター加熱

## ビーフカレー

   使用ボタン	自動メニュー	
使用がタン	「9 煮こみ料理」	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約60分	

じゃがいも ......中1個(150g) (乱切りにして水にさらす) にんじん(乱切り)

(A) .....中<sup>1</sup>/2本(80g)たまねぎ(乱切り)

| ......中1<sup>1</sup>/2個(300g) | バター ......適量

ルー

® 市販のカレールー……120g 水 ……3カップ 牛乳 ……40~50ml

2人分もできます(▶66ページ)

#### 1 肉・野菜をいためる

フライパンにバターを熱し、 肉、しょうが、にんにくと 共に強火でいため、取り出す。 肉をいためたあと、@の バターを溶かし、じゃがいも、 にんじん、たまねぎの順に 入れる。

## 2 ルーを溶かす

深めの耐熱容器に®を入れて ふたをして庫内中央に置く。



(h 1 0 ()



700W 約4~6分

加熱後よくかき混ぜ、ルーを きれいに溶かしきる。

#### 3 煮こむ

②に肉、野菜を入れ、全体をよく混ぜ合わせる。肉が表面に出ないようにし、 ふたをして庫内中央に置く。



「9 煮こみ料理」



できあがりに牛乳を加えて よく混ぜる。

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



#### レンジ+ヒーター加熱

## 肉じゃが

使用ボタン	自動メニュー	
使用がタン	「9 煮こみ料理」	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約60分	

#### 材料(4人分)

#	薄切り肉	200g
じ	ゃがいも	中3個(450g)
た	まねぎ	中1個(200g)
ات	:んじん	中 <sup>1</sup> /2本(100g)
$\bigcirc$	_ _ 酒	大さじ1
湿	砂糖	大さじ2~3
ぜ	しょうゆ	大さじ4
ර	_だし汁	大さじ1 大さじ2~3 大さじ4 2カップ

2人分もできます(▶下記参照)

## 1 具の下ごしらえをする

肉は適当な大きさに切る。 じゃがいもは、皮をむき 4~8つ切りにして、水に つけアク抜きをする。 たまねぎは8つ切り、 にんじんは一口大に切る。

#### 2 煮こむ

深めの耐熱容器に、 ①と ②を 入れ小皿で落としぶたをし、 (▶下記参照)ふたをする。 庫内中央に置く。



「9 煮こみ料理」

# 9

弱\_ ■

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



アクが気になるときは、煮こむ前 に肉をフライパンでいためて おきましょう。また肉は表面に 出ないようにしましょう。

## 煮こみ料理のコツ

#### 深めの耐熱容器を使う

容器は耐熱性が高く、ふきこぼれないように深めで立ち上がりのまっすぐなものを使ってください。 別売品の「煮こみキャセロール」をおすすめします。 お買い求め先までお申し付けください。

パナセンスでも取り扱っています。(▶6ページ)

品番:NE-AAC2

希望小売価格:2,100円(税込)

2005年7月現在



#### 材料がかぶるくらいの煮汁で

材料が煮汁から出ていると焦げつくことがあります。

#### 煮汁が少ないときは落としぶたを

煮汁が少ないときは必ず落としぶたをして、 材料が出ないようにします。 ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた

ただし金属製の落としぶたは避け、穴をあけた 硫酸紙(グラシン紙) 陶器製の小皿などを 用います。

#### 分量を変更するときは水の割合が変わります

メニュー名 作る分量		水の量	仕上がり
ビーフ カレー	2人分	3カップ	標準
肉じゃが	2人分	2カップ	弱

材料(2人分)

小あじ......400g(約10尾) 昆布(1cm角に切る)......10g 白ねぎ(3cm長さに切る) .....1本 しょうが(皮をつけたまま薄切り) ...1片

酢	大さじ3
ごま油	大さじ1
砂糖	大さじ2
しょうゆ	大さじ3
水	1カップ



## 下ごしらえをする

小あじはぜいごと内臓を 取って水洗いする。

煮こむ

深めの耐熱容器に重ならない ようにあじを入れ、他の材料 を入れて落としぶたをし、 (▶66ページ)ふたをする。 庫内中央に置く。



「9 煮こみ料理」

## いわしのサッパリ煮

小あじをいわしやさんまに 代えてもよいでしょう。 頭と内臓を取り、十分に水洗い します。さんまは3~4つの 筒切りにします。



#### レンジ加熱

## かぼちゃの者もの

75 10. 2 1 35 711 0 35		
使用ボタン	ゼンジ	
付属品と 加熱時間の目安	なし 約16分	

杉	材料(2人分)				
カ	かぼちゃ	300g			
	4cmのくし形にする)				
	 砂糖	…大さじ2			
	<sup>一</sup> 砂糖 薄口しょうゆ みりん 水	大さじ2			
ぜ	みりん	…大さじ1			
ර	_水	160ml			



## 煮る

150W

深めの耐熱容器に、 かぼちゃの皮を上にして入れ ④を加える。ラップまたは ふたをして、庫内中央に置く。




自動メニュー

## 五目豆

使用ボタン レンジ 付属品と なし

加熱時間の目安 約190~250分



昆布10g
にんじん50g
ごぼう50g
こんにゃく <sup>1</sup> /4丁
干ししいたけ2枚



調味液に一晩つける

深めの耐熱容器に大豆とAを 入れ、一晩おく。

具の下ごしらえをする

にんじん、ごぼうは、大豆 ぐらいの大きさに角切りに する。ごぼうは水にさらして アクを抜く。昆布は、固く しぼったふきんで両面をふい て汚れを取り、はさみで1cm 角に切る。こんにゃくは1cm 角に切り、塩もみして水で

干ししいたけはもどして1cm の角切りにする。

## 煮こむ

●に2の具を入れ硫酸紙 (グラシン紙)の落としぶたと ふたをして庫内中央に置く。



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートがタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

#### レンジ加熱

## 黑豆

使用ボタン

レンジ

付属品と 加熱時間の目安

なし 約190~250分

材料

黒豆 ......1カップ(140g) 砂糖......100g │塩 .....小さじ¹/₄ 重曹 ......小さじ<sup>1</sup>/<sub>4</sub> しょうゆ ......大さじ1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 水 ......4カップ



## 黒豆を洗う

黒豆を洗ってざるにあげ、 水けを切っておく。

調味液に一晩つける 深めの耐熱容器に黒豆とAを 入れ、一晩おく。

割れた豆は取り除く。

煮こむ

②に硫酸紙(グラシン紙)の 落としぶたとふたをして (▶66ページ) 庫内中央に 置く。







約180~ 240分

## 一昼夜おく

2~3粒取り出し、指で軽く つぶれるようなら、落とし ぶたをはずし、すぐにふたを してそのまま一昼夜おく。 (しわを防ぎ、味をしみ込ま せるため)



- ・黒豆はさびた釘とともに一晩 つけ込み、煮こむとより黒く 仕上がります。
- ・大豆や黒豆のような乾物豆を 煮るときは レンジ 700Wから 150Wの連動調理をします。 (連動調理 ▶43ページ)

## 炊飯(白ごはん)

使用ボタン 付属品と なし 加熱時間の目安 約23分~25分30秒 材料(4人分) 米......0.36L(2合) 水......380ml



\*\*を水につける

米は洗い、深めの耐熱容器に 入れ、1時間水につける。

2 炊く

ふたをして庫内中央に置く。



150W

17分



- ・季節やお米の種類によって 炊きあがりが変わります。
- ・表示した水の量は目安です。お好みで加減してください。

#### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

## 赤飯

使用ボタン	ניעע	材料(4人分) もち米0.36L(2合)	あずきのゆで汁1 <sup>1</sup> /2カ <sub>5</sub>
付属品と	なし	あずき40g	ごま塩
加熱時間の目安	約17~18分		



- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 あずきをゆでる あずきをたっぷりの水ととも になべに入れ、火にかける。 煮立ったらゆで汁を捨てる。

再び約5カップの水でゆでる。 煮立ったら弱火にして皮が 破れないようにゆでる。 煮えたらざるにあげ、あずき とゆで汁に分ける。

3 もち米をゆで汁につける もち米を洗い、深めの耐熱 容器に入れ、あずきのゆで汁 1<sup>1</sup>/2カップを加え約1時間 つけておく。

> 市販の赤飯用の水煮あずき を用いて炊くこともできます。

- 4 ゆでたあずきを加えて炊く
  - ③にゆでたあずきを加えて 混ぜ、ふたなしで庫内中央に 置く。



約7分



レンジ 700Wの加熱終了後、 混ぜる。表面を平らにならし て、再び庫内中央に置き、 加熱する。

ップ 少々



5 蒸らす

炊きあがったら軽く混ぜ、 ふたをして約5分蒸らし、 ごま塩をふる。


追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

## えびチリソース

使用ボタン	נפעע	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約3~5分	

#### 材料(4人分) えび(尾を残し、殻をむく)

			.16尾	(250	~ 30	0g)
	— 酒 .				小さ	: じ1
W	_塩					少々
片專	<b>严粉、</b>	サラ	ダ油	i	各大さ	: じ1
®	ねき	ぎ(み	じん切 みじん <sup>1</sup>	り).		.1本
	_しょ	うが(	みじん	辺り)	大さ	きじ1



®は市販の中華合わせ調味料に 代えてもよいでしょう。



## 1 えびを下ごしらえする

えびは洗って背わたを抜く。 水けをふいておく。

2 えびに下味をつける

耐熱皿に ● のえびを入れ、 ④を加えて手でよくもみ込んで 味をなじませる。 片栗粉を まぶし、サラダ油をからませる。

#### 3 材料を混ぜ加熱する

®を2のえびにかけ、全体をよく混ぜ合わせる。えびの尾が周囲を向くように並べ、ラップまたはふたをして庫内中央に置く。



約2~5公

<u>あたため</u> スタート

700W 約3~5分

熱いうちに全体を混ぜ合わせる。

## 田作り

使用ボタン	נפעט	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約3分30秒~4分	

## 材料

ご	`まめ	30g
	_ 砂糖	大さじ1 2 <sup>1</sup> /2、大さじ1
A	しょうゆ	大さじ1 <sup>1</sup> /2
	_ みりん	小さじ1

ごまめを直径20cmくらいの

ふたなしで庫内中央に置く。

約1分30秒

~ 2分

ごまめを加熱する

耐熱皿に広げる。

### レンジ加熱 調味料を加熱する

別の大きめの耐熱容器に ④を入れる。 ふたなしで庫内中央に置く。



約1分



●のごまめを加え、再びふたなしで、庫内中央に置く。



約1分



途中取り出して混ぜる。

## かれいの煮つけ

使用ボタン	レンジ	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約25~26分	

#### 材料(4人分)

700W

カ	\れい(1切れ100g)	4切れ
	_ _ 砂糖、しょうゆ	.各大さじ4
$\bigcirc$	酒 みりん	小さじ4
	水 _しょうが	120ml
	_しょうが	適量

## 2 煮る

かれいを耐熱容器に入れ、 ④を加え、落としぶたとふた をして (▶66ページ) 庫内中央に置く。







レンジ加熱





約155 150W




1 下ごしらえする

かれいの皮目に飾り包丁を 入れる。

## 即席清け

使用ボタン		נפעע	
	付属品と	なし	
	加熱時間の目安	約2~4分	




材料 キャベツ、きゅうり、 にんじんなどの野菜

.....合わせて200g

漬け汁 赤とうがらし (輪切り)......1本 だし昆布(せん切り) .......適量 塩、しょうゆ ......各少々

- 野菜を下ごしらえする それぞれ食べやすい大きさに 切る。
- 材料を加熱する
  - ●と漬け汁を耐熱容器に入れ、 ラップまたはふたをして庫内 中央に置く。






しんなりするまで加熱する. あら熱が取れたら冷蔵庫で 冷やす。

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

## 卵とじ

使用ボタン	נפעט		
付属品と	なし		
加熱時間の目安	約4分10秒~4分40秒		
材料(1人分) 卵M寸1個 鶏もも肉(1cm角に切る)30g たまねぎ(薄切り)30g			
「だし汁 しょうゆ、る	大さじ2 みりん、酒		
··	各小さじ1		
砂糖	小さじ1/3		



耐熱容器に、鶏肉、たまねぎ、 ④を入れて、 ラップでゆったりおおい、 庫内中央に置く。





700W 約1分20秒

卵を加えて加熱する

●に溶きほぐした卵を加えて 軽く混ぜる。ふたなしで 庫内中央に置く。







150W 2分30秒

きのこの卵とじ しいたけ・えのき・しめじ (合わせて50g)と、 たまねぎの薄切り(10g) を入れて卵とじと同様に 加熱する。



えんどう豆の卵とじ ゆでたえんどう豆120gと 卵とじのAに塩少々を 加えて、卵とじと同様に 加熱する。





#### ター+スチーム加熱 ゙

## いちごの ショートケーキ (共立て)

使用ボタン	自動メニュー 「13 スポンジケーキ」
予熱	あり(約8分)
付属品と 加熱時間の目安	約33分 下段

材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) スポンジケーキ生地 卵......M寸3個(180g) 砂糖(ふるう)......90q 薄力粉(ふるう)......90g 「牛乳 .....小さじ2 バター ......15g バニラエッセンス .....少々 (またはバニラオイル) 硫酸紙 (グラシン紙).....1枚 ホイップクリーム 生クリーム ......1カップ \_ 砂糖 .....大さじ2~3 バニラエッセンス ......少々 シロップ -砂糖 ......大さじ2 © 水......大さじ4 (合わせてレンジ 700Wで \_ 約20秒加熱) ブランデー(©と合わせる)

......大さじ2

いちご(縦半分に切る).......6個

#### 下準備

ケーキ型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。

- 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 全卵に砂糖を加え、 湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の砂糖 を加えて混ぜる。湯せんして 砂糖を溶かし、指先があたた かく感じる程度(約40) で取り出す。



泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡で、 文字が書けるくらいになる まで2をよく泡立てる。



バターを溶かす

深めの耐熱容器にAを入れ、 ラップまたはふたをして 庫内中央にのせる。



700W 約30~50秒



オーブンを予熱する

予熱時間約8分



「13 スポンジケーキ」



ハンドミキサーの場合は、まず高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで泡立てたあと、さらに低速で1~2分続け、 泡を均一にする。

### 薄力粉を加える

③にバニラエッセンスを 混ぜる。さらに薄力粉を ふるいながら加え、粉が 消えるまで底からすくい あげるように混ぜる。



生地をすくって、リボン状に 落ちるまで混ぜる。

# バターを加える

⑥に人肌より熱めの4を ふりまくように加え、 手早く混ぜ込む。



型に流し入れる

流し入れる。 (泡を均一にするため)

ボールの底に残ったバターは 入れない。(ケーキ表面のヒビの 原因になります)

# 空気を抜く

⑧をトントンとたたいて空気 を抜く。



### 10 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 ドアを開けてすばやく下段に 入れてドアを閉める。





手動のときは

オーブン/発酵「オーブン1段」で。 紙型のときは下記を参考に 様子を見ながら焼いてください。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm	160	60 あり	約25~35分
18~19cm			約30~40分
21cm			約35~45分

160 予熱時間 約6分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートがタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

> 竹串を刺して、何もついて こなければ焼き上がり。



### 型から抜く

型ごと20~30cmの高さ から1回落として、焼き縮み を防ぐ。型から出し、底を 上にしてあみにのせ冷ます。

あら熱が 取れたら、 乾燥しない ようにポリ袋 に入れる。



### ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら 泡立て、トロリとしたら®を 加え、ツノが立つまで泡立てる。



### デコレーションする

スポンジ台は底を上面にし、 シロップをぬって、ホイップ クリームでデコレーション

する。





- ▲ 薄力粉90gにココア20gを加えて一緒に ふるう。スポンジケーキの下準備、0~0と 同じ要領で生地を焼き、ホイップクリームを 作る。
- 2 生地を冷まして底を上にして横3段に切り、 全体にシロップをぬる。
- 3 間と側面、上部にホイップクリームをぬって包丁で 薄く削ったチョコレート(適量)を全体にまぶし ココア(適量)を茶こしで全体にふる。

自動メニュー

®



### 下準備

パウンド型の内側に薄く油をぬり、 硫酸紙(グラシン紙)を敷いておく。

1 オーブンを予熱する

予熱時間約6分

オーブン /発酵 押す

「オーブン1段」

あたためスタート

2 バターと砂糖を練る

ボールにバターを入れて、 クリーム状になるまで泡立て器 で練り、砂糖を3回くらいに 分けて加え、よく混ぜる。

# ヒーター加熱

卵・フルーツ・牛乳を加える 溶きほぐした卵を少しずつ 加えながら混ぜ、さらに ラム酒とドライフルーツ、 レモン汁、レモンの皮、 牛乳を加える。

4 粉を加える

④を加えて混ぜ、型に流し 入れ、表面を平らにする。 ゴムべらを底まで入れて 中央をくぼませる。

5 焼く

角皿にのせ、予熱完了後、 下段に入れる。

予熱 完了後

約60~70分



# 予熱

使用ボタン

付属品と 加熱時間の目安

バターフルーツケーキ

下段

約60~ 70分

「オーブン1段」

160

あり(約6分)

### 材料

(約20×10cmの金属製 パウンド型1個分) バター(室温にもどしておく)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• ,
		120g
砂	〉糖(ふるう)	120g
虾	]M寸	<sup>-</sup> 3個(180g)
	- ム酒	
	「薄力粉	200g
$\bigcirc$	ベーキングパウダー	…小さじ <sup>1</sup> /2
	「薄力粉 ベーキングパウダー _( 合わせてふるう )	

硫酸紙(グラシン紙 )......1枚 ドライフルーツ

レーズン・チェリー・オレンジ ピール ......合わせて100g

(細かく刻み、ラム酒 大さじ1に つけておく)

レモン汁 ......大さじ1(1/2個分)

レモンの皮(すりおろす) ......<sup>1</sup>/4個分

牛乳......大さじ1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

### ドライフルーツの代わりにバナナやオレンジを入れ焼いてもよいでしょう。

バナナケーキ

バナナ ......1本(100g) (皮をむき、3~5mmの輪切り にしてレモン汁を少々かける) オレンジケーキ オレンジの皮(すりおろす)



2個までなら1個分と同じ温度、時間で焼くことができます。 様子を見ながら焼いてください。



### (ヒーター加熱

# チーズケーキ

使用ボタン	<sub>オープン</sub> 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 170
予熱	あり(約7分)
付属品と 加熱時間の目安	約40~ 下段 50分

### 材料

### 合 に 1

® (合わせて レンジ 700Wで 約20秒加熱)

|生クリーム、牛乳 …各大さじ2

硫酸紙 (グラシン紙).....1枚



口当たりよく、ふっくら仕上げる には、クリームチーズを室温で 柔らかくしてからよく練ります。

### 1 ビスケット地を作る

耐熱容器にバターを入れ、 ラップまたはふたをして 庫内中央に入れる。





700W 約40~50秒

ビスケットをポリ袋に入れ、 めん棒で細かく砕き、溶かし バターに混ぜる。

### 2 型に敷く

ケーキ型の底に①を敷きつめ、 冷蔵庫で冷やし固める。



# 3 生地を作る

クリームチーズをなめらかに なるまでよく練る。

(クリームチーズが固い場合は、右ダイヤルで20 に合わせて <u>あたため・スタート</u>ボタンで加熱)

④を加えて十分に混ぜる。 別の容器に卵を溶き、砂糖を 加えてよく泡立て、クリーム チーズの生地と合わせて混ぜる。

## 4 オーブンを予熱する

予熱時間約7分





が かり 170 予熱 「オープン1段」

### 5 焼く

②のケーキ型のまわりに 硫酸紙(グラシン紙)を巻き、 ③を流し込み、 表面を平らにする。 予熱完了後、角皿にのせて 下段に入れる。

予熱 完了後

約40~50分

# 6 仕上げる

焼き上がり直後、硫酸紙 (グラシン紙)とケーキの間 にナイフを入れておき、 冷蔵庫で冷やす。型から出し、 硫酸紙 (グラシン紙)を はずす。

®をチーズケーキの表面に ぬって仕上げる。

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



### ヒーター加熱

# シフォンケーキ

使用ボタン	<sub>オープン</sub> 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 170
予熱	あり(約7分)
付属品と 加熱時間の目安	約50~ 下段 60分

### 材料

(直径20cmのアルミ製 シフォン型1個分)

卵黄M寸5何	固
砂糖(ふるう)130	g
サラダ油80r	nl
水 <sup>1</sup> /2カッ	プ
バニラエッセンス	
(またはバニラオイル)少	Þ
卵白M寸7付	固
薄力粉(ふるう)150	g

17cmの型で焼くときは 材料は、卵黄M寸3個、砂糖65g、 サラダ油40ml、水<sup>1</sup>/4カップ、 バニラエッセンス少々、 卵白M寸4個、薄力粉75g。 「オーブン1段」170 、 予熱ありで約40~50分。

### お願い

型はアルミ製のシフォン型を お使いください。 フッ素加工の型では上手に 焼けない場合があります。 1 卵黄を泡立てる

ボールに卵黄と砂糖1/2量を入れ、泡立て器で白っぽくなるまでよく混ぜる。サラダ油を少しずつ加えてもったりするまで混ぜる。さらに水を少しずつ加え、分離しないようによく混ぜる。

- 2 薄力粉を加える
  - ●にバニラエッセンスを加え、 薄力粉を一度に加える。 粉が混ざるまで泡立て器で 底からすくいあげるように 混ぜる。
- 3 オーブンを予熱する予熱時間約7分



4 メレンゲを作る

別のボールに卵白と残りの 砂糖を入れ、ツノが立つまで しっかり泡立てる。

- 5 生地を合わせる
  - ②に⁴のメレンゲ¹/3量を 入れ、泡立て器でメレンゲが 消えるまで練らないように さっくり混ぜる。 残りのメレンゲ¹/2量を加えて 同様に混ぜる。

6 生地を仕上げる

最後に5を4の残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が 均等に混ざるまで練らない ようにしっかり混ぜる。

**7** 生地を型に入れる

ケーキ型(油やバターはぬらない) を用意し生地を高い位置から 流し入れる。 型をトントンと軽くたたいて 空気を抜く。

8 焼く

角皿にのせ予熱完了後、 下段に入れる。

予熱 完了後 "

約50~60分

焼き上がったら、すぐに型を 逆さにして、完全に冷ます。

9 型からはずす

パレットナイフを型と生地の間に入れてはずす。 型をひっくり返して生地を取り出す。



お好みで、ホイップクリームや フルーツ・ジャムを添えても よいでしょう。

# 抹茶シフォンケーキ

シフォンケーキと同じ要領で焼く。



薄力粉150gに、抹茶大さじ1を加えて 一緒にふるう。

# ココアシフォンケーキ

シフォンケーキと同じ要領で焼く。



薄力粉150gに、ココア大さじ1を加えて 一緒にふるう。

# ロールケーキ

使用ボタン	オープン 「オーブン1段」 /発酵 170
予熱	あり(約7分)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

材料(1本分 角皿1皿分) 卵......M寸4個(240g) 砂糖(ふるう).....80g バニラエッセンス ......少々 (またはバニラオイル) 薄力粉(ふるう).....80g バター.....25g (レンジ 700Wで約20秒加熱) いちごジャム ......適量 硫酸紙 (グラシン紙).....1枚 (四隅に切り込みを入れる)

オーブンを予熱する

予熱時間約7分



- 170 予熱 「オーブン1段」



生地を作る

スポンジケーキ(▶72ページ) の要領で、卵と砂糖を泡立てる。

- 薄力粉を加える
  - ②にバニラエッセンスを加えて 混ぜる。薄力粉を入れ粉が 残っている半合わせ状態まで 混ぜる。

さらに熱い溶かしバターを 加え、手早くしっかり混ぜる。

焼く

硫酸紙(グラシン紙)を敷い た角皿に3を流し入れて平ら にし、角皿をたたいて空気を

予熱完了後、下段に入れる。

約15~20分

加熱後、あら熱を取り、 焼けた面を下にして固く 絞ったふきんにのせて紙を はがす。

# ヒーター加熱 ジャムをぬり、巻く

向こう側2cmほど残して ジャムをぬり、手前から巻く。 巻き終わりを下にして しばらくなじませる。





・2段で焼くこともできます。 オーブン/発酵 「オーブン2段」 予熱あり、170 約25~30分。 焼きムラが気になるときは、 残り時間約10~12分に、 角皿の上下段を入れ替えて ください。

(熱いのでやけどに注意する)

- 紙はぬれぶきんで湿らせると はがれやすくなります。
- ・お好みでホイップクリームや フルーツなどを入れて巻いても よいでしょう。

# マドレーヌ

使用ボタン	オープン /発酵 180
予熱	あり(約8分)
付属品と 加熱時間の目安	約15~ 下段 20分

### 材料

(直径9cmの型9個分 角皿1皿分)
卵M寸3個(180g)
砂糖(ふるう)130g
薄力粉 (ふるう)130g
バター (3cm角に切る)130g
レモンエッセンス少々
(またはバニラエッセンス)
紙ケース9枚
(紙型のみで焼くときは、

様子を見ながら焼いてください)

### ヒーター加熱



卵を泡立てる

卵と砂糖を合わせて混ぜ、 湯せんする。人肌にあたた まったら取り出して泡立て る。量が増えて白っぽくなり、 泡立て器を持ち上げて字が 書けるくらいになったら エッセンスを入れる。

# バターを溶かす

バターを耐熱容器に入れて、 ラップまたはふたをして 庫内中央に入れる。



約1分~ 700W 1分30秒

オーブンを予熱する

予熱時間約8分



### 粉とバターを加える

●に薄力粉を入れ、 人肌より熱めに湯せんする。 粉が残っている状態の 半合わせにし、2の溶かし バターを加え、練らないよう にさっくり混ぜる。

### 焼く

マドレーヌ型に紙ケースを敷き、 予熱完了後、下段に入れる。

予熱 完了後



加熱終了後、型から出し、 底を上にして冷ます。



2段で焼くこともできます。 オーブン/発酵 「オーブン2段」 予熱あり、180 約25~30分。 残り時間約10~12分に、角皿の 上下段を入れ替えてください。 (熱いのでやけどに注意する)

# スイートポテト

使用ボタン	「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 240
予熱	あり(約14分)
付属品と 加熱時間の目安	約10~ 上段 15分

材料(約12個 角皿1皿分) さつまいも(1本250g) ......2本 \_ バター .....30g 砂糖 ......70g 卵黄 ......1<sup>1</sup>/2個分 ® バニラエッセンス ......少々 (またはバニラオイル) 卵黄 ......1/2個分 みりん ......小さじ<sup>1</sup>/2 市販のアルミケース ......約12枚 縦2つに切り、スプーンで 中身をくり抜き、熱いうちに 裏ごしする。

生地を作る

ふたなしで庫内中央に置く。



約4分

木べらでよく混ぜ®を加える。 (牛乳で固さを調節)

オーブンを予熱する

予熱時間約14分





「オーブン1段」

240 予熱

# 焼く

②を絞り出し袋に入れ、 アルミケースに絞り出す。 角皿にのせてハケでドリール をぬり、上段に入れる。

予埶

約10~15分



# さつまいもをゆでる

さつまいもを、耐熱性の平皿 にのせてラップでおおい、 庫内中央に置く。



「2 ゆで野菜(根菜)」

手動のときは レンジ 700Wで約8~9分



### ヒーター加熱

# カスタードプディング

使用ボタン	<sub>オーブン</sub> 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 150
予熱	あり(約6分)
付属品と 加熱時間の目安	約30~ 下段 40分

### 材料

(約90ml金属製プリン型9個分) カラメルソース

<ul><li>(A) 砂糖</li></ul>	40g
少_水	大さじ1
お湯	
卵液	
牛乳	21/2カップ
砂糖	85g
卵	M寸4個
バニラエッセンス	少々
バター	少々

# 1 カラメルソースを作る

④を耐熱ガラス容器に入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。



様子を見ながら加熱。あめ色になったらお湯(大さじ1)を加え、手早く混ぜて冷ます。(お湯を入れたときはじくので気を付けて)

2 プリン型に入れる型に薄くバターをぬり、カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ<sup>1</sup>/2ずつ入れる。


### 3 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。




砂糖が溶けるまで加熱する。 ボールに卵を溶きほぐし、 あたためた牛乳を少しずつ 入れながらよく混ぜ、こす。

4 オーブンを予熱し、焼く 予熱時間約6分



③にバニラエッセンスを加え、 ②の型に静かに流し入れる。 角皿に並べ、約50 の ぬるま湯を角皿に約1cmの

ぬるま湯を角皿に約1cmの 高さまで(約700ml)注ぐ。 予熱完了後、下段に入れる。



予熱 完了後 約30~40分

竹串を刺して生っぽいものが つかなければ焼き上がり。 あら熱がとれたら冷蔵庫で 冷やす。 追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタート ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

### お願い

「カラメルソース」は大きめの 耐熱容器で

お湯を入れたとき、はじけるので気をつけて。ミトンなどをお使いください。 耐熱容器を熱いうちにステンレス台などに置くと、急冷され、割れることがありますのでご注意ください。

# ·

- ・大きな型を使用して焼くときは 加熱時間が長くかかります。 様子を見ながら焼いてください。 乾燥が気になる場合は、 アルミホイルでふたをすると よいでしょう。
- ・角皿にキッチンペーパーを 重ならないように敷きつめ、 湯を注いでからプリン型を置くと、 型がすべりません。
- ・プディングがあたたかいうちは、 柔らかくてくずれやすいので、 冷蔵庫で十分冷やしてから 型から出します。
- ・ホイップクリームやフルーツを 飾ってもよいでしょう。
- ・カラメルソースはまとめて作り、 保存しておくとケーキにも 使えて便利です。



### ヒーター加熱

# クッキー

使用ボタン	オープン /発酵 170
予熱	あり(約7分)
付属品と 加熱時間の目安	約12~ 下段 17分 約17~ 上下段

## 材料

# 1 バターを練る

バターを白っぽくなるまで練り、砂糖を2~3回に分けて加え、さらによく混ぜる。



2 卵を加え、混ぜる

●に溶きほぐした卵を加えて よく混ぜ、バニラエッセンス を入れる。

### 3 粉を加える

薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと 粉が消えるまで練らない ようにして混ぜる。 ラップをして冷蔵庫で 10~20分休ませる。

4 オーブンを予熱する

予熱時間約7分



5 焼く

角皿2枚にアルミホイルを 敷く。

(前後の穴はふさがない)

③を48等分して5mmくらいの厚さにし、皿に等間隔に並べ、庫内に入れる。(1段のときは下段に入れる)2段のときは

予熱 完了後



焼きムラが気になるときは、 残り時間約5~10分に、 角皿の上下段を入れ替えて ください。

(熱いのでやけどに注意する)

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

### いろいろなクッキーにアレンジ

- 3の生地に手を加えて...
- ・チョコチップ・ピーナッツ・ アーモンド・レーズン(30~50g) などお好みのものを加えて。
- ・粉にココアなどを加えると、味の バリエーションが楽しめます。
- ・スプーンですくって、分けて 焼くと「ドロップクッキー」に。
- ・棒状にし、冷やし固めて切ると 「アイスボックスクッキー」に。

### コツ

- 生地がべたついてきたら、 ラップに包み冷蔵庫で少し 冷やし固めます。
- 生地は大きさ、厚みなどを そろえると均等に焼き色が つきます。
- ・市販の生地を使うときは 種類により焼けかたが変わる ため、様子を見ながら焼いて ください。

# アメリカンクッキー

使用ボタン	オーブン 170
予熱	あり(約7分)
付属品と 加熱時間の目安	約11~ 下段 16分 約17~ 上下段 22分

<i>የ</i> ሳ  ተ	
(約48個	角皿2皿分)
バター	80g
卵	M寸2個
三温糖	80g
生クリーム	、小さじ4
ココナッツ	<i>y</i> 40g
(フライパ)	ンできつね色に色づく
まで軽くし	ハったもの)

。 一 薄力粉1	60g
<ul><li>(通力粉</li></ul>	じ <sup>2</sup> /3
チョコチップ1	l 0 0 g
(または板チョコを刻む)	
コーンフレーク	.20g
	_



バターを練る

バターを白っぽくなるまで 練り、三温糖を2~3回に 分けて加え、さらによく 混ぜる。

## 卵を加え、混ぜる

- ●に溶きほぐした卵を加えて よく混ぜ、生クリームと ココナッツを入れる。
- 粉を加える
  - ②に<br/>
    ②<br/>
    た<br/>
    会<br/>
    合わせて<br/>
    ふるい<br/>
    入れ、 木しゃもじで練らないように 混ぜ、チョコチップとコーン フレークを加えて混ぜる。 (生地の半量にコーヒー大さじ1 を加えてもよいでしょう)
- オーブンを予熱する

予熱時間約7分



### 焼く

角皿にアルミホイルを敷く。 (前後の穴はふさがない) 3の生地をスプーンで すくって皿に等間隔に 24個並べる。 角皿を庫内に入れる。 (1段のときは下段)

予熱 完了後 約17~22分

# 焼きいも

「オーブン1段」 使用ボタン 250 予熱 なし 付属品と 約40~ 加熱時間の目安 50分 下段

材料(4本分 角皿1皿分) さつまいも(1本250g) ......4本

1~4本までできます



# さつまいもを洗う

さつまいもは洗って、水けを ふき取り、フォークで穴を ところどころあけて角皿に のせる。

焼く

●を下段に入れる。



250 「オーブン1段」 約40~50分





# シュークリーム

使用ボタン	自動メニュー 「14 シュー」
予熱	あり(約14分)
付属品と 加熱時間の目安	約30分

材料(12個 角皿1皿分)

シュー皮

生地の固さは卵の量で加減してください。

中身

カスタードクリーム ............適量 (▶93ページ)

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 材料に火を通す

なべに®を入れ、火にかける。 バターが完全に溶けてなべ 全体に泡が出て沸とうしたら 火を弱め、薄力粉を一気に 加えてよく混ぜる。

3 混ぜながらさらに加熱する

手早く混ぜながら再び1~2分中火にかける。バターと粉がなじみ、透明感が出るくらいまで、焦がさないよう水分を飛ばす。



4 溶き卵を加える

火からおろし、溶き卵を徐々に加えながらつやが出るまでよく混ぜる。木べらで持ちあげて、生地が帯状にゆっくりと落ちるくらいの固さになれば卵を加えるのをやめる。(卵が残ることもあります)



### (ヒーター+スチーム加熱)

5 オーブンを予熱する

予熱時間約14分



「14シュー」



6 絞り出す

角皿にアルミホイルを敷く。(前後の穴はふさがない) 生地を絞り出し袋に入れ、 直径約5cmの大きさに 絞り出す。



7 焼く

予熱完了後、ドアを開けて すばやく下段に入れてドアを 閉める。

予熱 完了後 ■





# •

- ・「14 シュー」で焼くときは、 スチームが出るので霧吹きは いりません。
- ・2段で焼くときは材料を2倍に して生地を作り、手動で焼きます。 (▶83ページ)

## 8 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐに角皿 から取り出し、アルミホイル からはずす。あみなどにのせ て冷ます。上から1/3に切り 込みを入れ、クリームを 詰める。

手動のときは ヒーター加熱のみです。 スチームが出ないため、 庫内に入れる前に生地の 表面に霧を吹きます。 190 予熱ありで 1段のとき 約25~35分 2段のとき 約35~45分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

### コッ

- ・粉を入れるタイミングは 水とバターが沸とうし、なべ 全体に泡が出たとき一気に 加えます。沸とうが足りないと、 粉、水、バターがよく混ざり 合わず、ふくらみが悪くなり ます。
- ・手早く混ぜる 粉を加えたら、なべ底に粘り ついた生地が、つるりとはが れるようになるまでよく混ぜ ます。混ぜかたが足りないと ふくらみが悪くなります。
- ・ドアは開けない

焼き上がるまでに開けると、 庫内の温度が下がり、ふくら まなくなってしまいます。

・すぐに焼かない生地は乾燥してふくらみが悪くならないようにラップをするか、絞り出し袋に入れます。

# レンジで作るシュー種

### レンジ加熱

簡単に電子レンジで作れます(12個 角皿1皿分)

- 7 深めの耐熱性ボールにバター60gと水<sup>1</sup>/2カップを入れ、 ふたをして庫内中央に置き、レンジ 700Wで約2分~2分30秒加熱し、 十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉60gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ふたなしでレンジ 700Wで約1分30秒~2分加熱し、途中で1回混ぜる。加熱後、さらによく混ぜる。 溶き卵1個を加え、ボールの周囲にタネがつかなくなるまで混ぜる。 さらに少しずつ卵を加えて混ぜる。(加える卵は3個分が目安です。)
- 3 自動メニュー「14 シュー」で焼くときは、仕上がり 弱 で 手動で焼くときは、生地の表面に霧を吹き、 オーブン/発酵 190 予熱あり約25~30分下段で焼きます。(予熱時間約9分)

### コツ

- ・卵は入れすぎないで なべで作るよりも少し固めの仕上がりにします。木べらですくって ひとかたまりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。
- ・ボールは大きめのものを バターと水が沸とうするため、また卵を混ぜるとき、作業をしやすいように大きめの ボールを使います。
- ・溶き卵を混ぜるとき ハンドミキサーの低速を使ってもよいでしょう。



自動メニュー

# パン作りのコツ

### 材料を正確にはかりましょう

パンをおいしく焼くための大切なポイントは材料を正確にはかることです。 材料表には、家庭で作りやすい分量とベーカーズパーセントを併記しています。 ベーカーズパーセントとは、小麦粉を100としたときの他の材料の割合を表したもので、 分量を多く作る場合はベーカーズパーセントを使って正確な分量を計算してください。

### こね上げ温度が大切です

バターロールや食パンの場合、こね上がった生地の最適温度は27~28です。 生地をこねるときは、この温度にこね上がるように室温や粉の温度に応じて 水の温度を調整します。

・生地温が高い場合 ボールを2重に重ね、 下のボールに水を入れて 生地を冷やします。



・生地温が低い場合 ぬるま湯で湯せんに して生地をあたため ます。



### 発酵のポイント

発酵はスチームとヒーターで行います。 スチームを使用しているため、ラップや霧吹きはいりません。 温度は4段階に設定できます。(30、35、40、45) パンの種類や季節、生地の状態によって使い分けてください。

各設定温度の 使いかたの目安

35	バターロール、食パンの1次発酵など	
40	バターロール、食パンの2次発酵、ピザ生地の発酵など	
45	温度が上がりにくいときなどにお使いください	

発酵時間は生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。料理本の時間 を目安にし、生地の発酵具合に合わせて時間を加減してください。

### フィンガーテストについて

- 1次発酵後、指に粉をつけて発酵具合をみます。
- 発酵良好

生地が2~2.5倍に発酵し、指穴がそのまま残れば、 発酵完了です。次にガス抜きの工程に進みます。

• 発酵不足

生地のふくらみが小さく、指穴がすぐにもどるようなら、 発酵不足です。(固く、重いパンになります) 1次発酵の時間を追加してください。



周囲にしわができ、沈むようなら、発酵しすぎです。 (パサついたパンになります)

室温や生地のこね上げ温度が高いと

発酵しすぎる場合があります。その場合は発酵時間を短くします。

失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。









# バターロール

### 発酵 ヒーター+スチーム加熱

使用ボタン	オーブン / 発酵
1次	発酵35 約50~70分
2次	発酵40 約20~40分

### 焼き上げ ヒーター加熱

使用ボタン	自動メニュー
使用がタン	「15 バターロール」
予熱	あり(約12分)
付属品と 加熱時間の目安	約15分 下段

材	· *料	ベーカーズ
	2個 角皿1皿分)	パーセント
強	i力粉(ふるう)	
	280g	100%
ド	ライイースト	
(=	予備発酵不要のもの)	
	大さじ <sup>1</sup> /2	1.6%
	─砂糖36g	13%
	卵L寸1/2個	11%
	塩小さじ1弱	1.5%
(A) スキムミルク		
	10g	3.5%
	_水150~160ml	55%
バ	∑ター35g	12.5%
ド	リール	
卵	I <sup>1</sup> /2個	
塩	少々	

ベーカーズパーセントとは (▶84ページ)

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 材料を混ぜる

ボールに強力粉を入れ、 ドライイーストとAを入れて 混ぜ合わせ、ひとまとめに する。



- 3 生地をこねる
  - ②をこね板に出し、手にベタベタと、ついてこなくなるまで、こすりつけるようによくこねる。



- 4 生地をたたきつける
  - ⑤をたたきつけては、こねる をくり返す。





2段で焼くときは材料を2倍にして 生地を作り、手動で焼きます。 (▶86ページ)

5 バターを加える

生地がまとまったら、バターを2~3回に分けて加え、 こねる。



6 生地をたたきつける

たたきつける生地の面を、 そのつど変えて、十分に たたきつける。(約10分)



7 生地を丸める

生地が透けて、指が見える くらいに薄くのびたら、こね 上がり。丸めて油をぬった ボールに入れる。



- 8 35 で1次発酵させる
  - ⑦のボールをラップなしで 角皿にのせ、下段に入れる。



<u>あた</u>スタ

「オーブン1段」約50~70分

### 発酵について

- ・スチームを使用している ため、霧吹きとラップの 必要はありません。
- ・30・35・40・45 の 4段階設定できます。
- ・室温などに応じて使い分け ます。
- ワインガーテストをする

生地が2~2.5倍に発酵したら、 指に粉をつけて中央を押す。 指穴がそのまま残ればOK。 発酵終了時の生地温度は 約30~35 が目安。 パン作りのコッ ▶84ページ

10 ガス抜きをする

発酵した生地を手で押さえ、 ガス抜きをする。



11 分割する

生地を包丁かスケッパーを 使って12個(1個約43g)に 分ける。(手ではちぎらない)



- 12 生地を休ませる (ベンチタイム)
  - ●を小さく丸めて、固く 絞ったぬれぶきんをかけ、 15~20分休ませる。



13 生地を水滴形にする

⑫を水滴形にする。



14 めん棒でのばす 生地を、めん棒で細長い

三角形にのばす。



15 成形する

生地の端を手前に引っ張るようにして、くるくる巻く。 薄く油をぬった角皿に並べる。



16 40 で2次発酵させる 生地を下段に入れる。







17 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取り出し、オーブンを予熱する。 予熱時間約12分



「15 バターロール」



18 焼き上げる

生地の表面にドリールをぬり、 予熱完了後、ドアを開けて すばやく下段に入れドアを 閉める。

予熱 完了後





手動のときは 210 で予熱し、 「オープン1段」190 で 約13~18分 「オーブン2段」190 で 約23~28分

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。

### あんぱんにアレンジ



1段分の生地を6個ずつ2段に分けて焼きます。

⑫の生地を円盤形にし、あんを 30gずつ生地の中に包みます。 角皿に6個ずつ並べ、中央を 指で押さえてくぼませる。 バターロールと同様に2次発酵させ、ドリールを塗る。 2段で210 で予熱し、 190 で約17~22分焼く。



# 山形食パン

発酵 ヒーター+スチーム加熱

使用ボタン

<sup>オープン</sup> 「オーブン1段」

1次 2次 発酵35 約50~70分 発酵40 約50~70分

焼き上げ	ヒーター加熱
使用ボタン	オープン 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 190
予熱	あり(約9分)
付属品と 加熱時間の目安	約40~ 下段 50分

材	<b> </b>	ベーカーズ
(約	约26cm×12cmの	パーセント
食	[パン型1個 2斤分]	
強	(力粉(ふるう)	
	560g	100%
۲	ライイースト	
(=	予備発酵不要のもの)	
	小さじ3	1.5%
	砂糖大さじ3	5.0%
	塩小さじ2	2.0%
$\bigcirc$	スキムミルク	
	17g	3.0%
	_水 380~400ml	70%
	ズター28g	5.0%
溶	かしバター …少々	
(火	<b>尭いたあと、表面に</b>	

ベーカーズパーセントとは (▶84ページ)

ぬる)

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 パン生地を作る

バターロール ②~⑩の要領で生地を作る。(▶85ページ)スケッパーか包丁で生地を2等分する。なめらかな面を表にして丸め、固く絞ったぬれぶきんをかけて20~30分休ませる。



3 成形し、型に入れる

生地をそれぞれめん棒で 横25cm縦18cmくらいに のばし、手前から巻く。



平らにのばし、再度巻いて 丸いうず巻き状にする。



油をぬった食パン型に巻き 終わりを下にして入れ、表面を 落ちつかせる。

- 4 40 で2次発酵させる
  - ③を角皿にのせ下段に入れる。 (スチームを使用している ため、霧吹きをする必要は ありません)



/発酵/押す 発酵 40 「オープン1段」約50~70分

表面が型よりはみ出さない 程度まで発酵させる。



5 オーブンを予熱する

発酵終了後、角皿を庫内から 取りだし、オーブンを予熱 する。

予熱時間約9分



6 焼く

予熱完了後、角皿にのせ 下段に入れる。

予熱 完了後

約40~50分





# スナックパイ

使用ボタン	オープン 「オーブン1段」 <sup>/発酵</sup> 220
予熱	あり(約12分)
付属品と 加熱時間の目安	約25~ 下段 30分

材料(8個分 角皿1皿分) 牛地

冷凍パイシート ......400g 中身(お好みのもの各適量)

- ・バナナと板チョコ
- ・りんごとシナモンシュガー
- ・かぼちゃとシナモンシュガー
- ・ハムとプロセスチーズ
- ・ツナ

ドリール

卵黄 ......1個分 水 ......小さじ1

- 生地を8等分する
- 生地をのばし成形する
  - ●を好みの形ができるよう 3mm厚さにのばし、 成形する。
- 具をのせ生地で包む


生地にお好みの具を1個に つき20~30gのせて包み、 ふちにドリールをぬり、 フォークで軽く押さえる。 上面に飾りの切り目を入れる。

### 長方形型




フォークで"押さえ 表面に切り込みを入れる。

### 三角型



半月型



### オーブンを予熱する

予熱時間約12分





焼く

②の表面にドリールをぬり、 角皿に並べ、予熱完了後、 下段に入れる。

予熱

約25~30分



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートがタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



・2段で焼くこともできます。 オーブン/発酵 「オーブン2段」 予熱あり、220 約35~45分。 焼きムラが気になるときは、 残り時間約14~18分に、 角皿の上下段を入れ替えて ください。

(熱いのでやけどに注意する) ・パイシートの種類や成形の

しかたにより焼けかたが 変わります。

様子を見ながら焼いてください。

# トーストの焼きかた

「オーブン1段」 使用ボタン 250 予熱 あり(約15分) 付属品と 約5~7分 加熱時間の目安

食パン6枚切り ......1~2枚



1 角皿を予熱する

下段に角皿を入れて予熱する。(パンは入れない) 予熱時間約15分



「オープン1段」 250 予熱


2 焼く

予熱完了後、ドアを開けて角皿の中央に パンを寄せて置く。(熱いのでやけどに注意する)

予熱 完了後

約5~7分





# ピザ

### 発酵 ヒーター+スチーム加熱

オープン / オープン1段」
発酵40
約20~30分

### 焼き上げ

### ヒーター加熱

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	C / DHAM		
使用ボタン	オープン 「オーブン1段 /発酵 220		
予熱	あり(約12分)		
付属品と 加熱時間の目安	約11~ 下段 16分 約17~ 23分 上下段		

材料(直径25cm丸型1枚分) 生地

たまねぎ (薄切り) …中1/4個(50g) マッシュルーム(缶詰/薄切り)…30g サラミソーセージ(薄切り) …10枚ピーマン (薄切り)………1個ナチュラルチーズ(ピザ用)………100g ピザソース(又はケチャップ)…適量

### お願い

生地の分量を多くして角皿一面にのばすとうまく焼けません。

- 1 給水タンクに満水まで 水を入れる
- 2 材料を混ぜる

ボールに⑥、バター、ぬるま湯を順に入れ、バターと粉をすりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。

3 生地をまとめる

ボールや指についた生地も きれいにとってまとめ、指を 立てて生地のまわりをならし ながら丸くまとめる。



4 40 で発酵させる

油をぬったボールに<br/>
るを入れてラップなしで角皿にのせ、<br/>
下段に入れる。

オープン 1度/発酵 押す

押する森林


5 オーブンを予熱する

発酵させた生地を取り出し オーブンを予熱する。 予熱時間約12分

| | | 大ーブン 1度 | /発酵 押す

押す 220

「オーブン1段」 220 予熱



軽く粉をふった台に生地を 移し、直径約25cmの大きさ にめん棒でのばし、

角皿に移して形を丸く整える。

- 7 ソースをぬり、具をのせる ふちを少し残してピザソース をぬる。その上に具を並べ、 チーズをのせる。
- 8 焼く

予熱 完了後

 ∮ 約11~16分



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて <u>あたため・スタート</u> ボタンを押します。 様子を見ながら加熱してください。



- ・薄力粉を使うと手軽に作れ、 軽い触感に仕上がります。
- ・2段で焼くときは材料を2倍にして生地を作ります。
- ・冷凍ピザ(▶96ページ)



### ヒーター加熱

# アップルパイ

使用ボタン	<sub>オープン</sub> 「オープン1段」 <sup>/発酵</sup> 210
予熱	あり(約11分)
付属品と 加熱時間の目安	約30~ 下段 40分

材料(直径21cmパイ皿 1枚分) パイ生地

	「強力粉50g
$\bigcirc$	「強力粉50g 薄力粉150g <u>(</u> (合わせるてふるう)
	(合わせるてふるう)
	`ター150g
()	令やして、7mm角に切る)
	「 卵黄1個分
$^{\otimes}$	冷水70~80ml

ドリール 卵黄 ......1個分 水 .......かさじ1

りんごの甘煮(▶91ページ)

コーンスターチ (同量の水で溶く) ......小さじ2

ラム酒(またはブランデー) .....大さじ<sup>1</sup>/2

スライスアーモンド ......10g (フライパンできつね色にいる)

## 1 材料を混ぜる

④にバターを加え、冷水で冷やした指先で軽く混ぜ、⑤を加えて練らないようにまとめる。



2 冷蔵庫でねかせる

バターの形がまだ残っている 状態のまま、ふきんかラップ に包み冷蔵庫で1~2時間 ねかせる。

3 生地をのばす

打ち粉をした台に、めん棒で 縦約35cm、横約15cmに のばす。最初はバターが ムラに見える。

4 生地を3つ折りにする 生地があたたまりべたつく 場合は冷蔵庫で約30分 休ませる。



5 さらに生地をのばす

三つ折りにした生地の方向を 90度変え、めん棒でのばす。

4、5をあと5回繰り返す。



- 6 再び冷蔵庫でねかせる
  - 5にラップをして冷蔵庫で30分~1時間休ませる。
- 7 生地を切り分ける

生地をのばし、厚さ5mm、長 さ35cm、幅2cmのひもを2本 取り、残りの生地の<sup>1</sup>/2で 23cm四方の正方形を作る。



8 型に敷く

バターをぬったパイ皿に、 生地を密着させる。 (特に角はていねいに) 余分な生地は切り落とす。



9 空気穴をあける

底にフォークでまんべんなく 空気穴をあける。



### 10 りんごの甘煮を詰める

○にりんごの甘煮とスライス アーモンドをのせ、パイの ふちに卵白をぬる。



残りの生地をのばす 23cm四方の正方形にする。



12 生地をかぶせる

⑩の上に⑪の生地をのせ、 余分な生地を切り落とす。



16 切り込みを入れる

包丁の先で表面に放射状に 軽く切り込みを入れる。



焼く

予熱完了後、⑩を角皿に のせ下段に入れる。

予熱 完了後

210 約30~40分



追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートキーを押します。 様子を見ながら加熱してください。

- ・パイ生地を作るとき 小麦粉とバターを交互にはさむ ようにして作るため、バターを 溶かさないように材料や器具を あらかじめ冷蔵庫で冷やして おきましょう。
- ・生地を混ぜるとき 冷水を加えたら一気に手早く 混ぜます。体温でバターが 溶けないよう、軽く押さえ、 まとめます。

少しパサついた感じが適当です。 練り込まないように気を付けます。

- 生地はこまめにねかす バターが溶けて粉になじむと、 きれいな層状になりません。 そのつど冷蔵庫で冷やしましょう。
- 市販の生地を使うとき 400gで直径21cmのパイ皿 1枚分。
- 種類により焼けかたが変わる ため様子を見ながら焼いて ください。

# 飾りひもを重ねる

ふちに卵白をぬり、②で取った 2cm幅のひもを押さえながら 重ね、包丁で飾りをつける。



- ドリールをぬる
  - ®にラップをして、冷蔵庫で 15~20分休ませたあと、 全体にドリールをぬる。



15 オーブンを予熱する 予熱時間約11分

> オーブン 1度 └<sup>/発酵</sup>戸押す 210 予熱 「オーブン1段」

# りんごの甘煮の作りかた

1 下準備をする

りんごは皮と芯を取り、厚め のいちょう切りにし、塩水に つけ、水けをふいて深めの 耐熱容器に入れ、砂糖、 バター、レモン汁を加える。



2 りんごを煮る

硫酸紙(グラシン紙)か薄手の 皿で落としぶたとふたをして 庫内中央に置く。

レンジ 700Wで途中混ぜながら

約13~15分 加熱する。



3 ふたなしで煮つめる

煮汁を捨て、シナモン、水溶き コーンスターチを混ぜる。 ふたなしで レンジ 700Wで 約1分30秒加熱する。




4 ラム酒を加える 冷めてからラム酒を加えて 混ぜる。



### レンジ+スチーム + ヒーター加熱

# いちご大福

使用ボタン	נפעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約5~7分



	_ 白玉粉	100g
(A)	̄白玉粉 _ 水1 5	0~170m
ر ا	しあん(練りあん)	150g

いちご ......小10粒 片栗粉 ......適量 直径18~20cmの耐熱ガラス製

ボールを使用してください。

給水タンクに満水まで

水を入れる

丸めておく。

あんを用意する

いちごをあんで包む

いちごはへたを取り、②の あんでいちごが半分くらい 見えるように包んでおく。

材料を混ぜ合わせる

④を直径18~20cmの耐熱 ガラス製ボールに入れて 泡立て器でよく混ぜる。 砂糖を加えダマがなくなる まで混ぜる。

加埶する

ふたなしで庫内中央に置く。



700W

加熱終了後、ブザーが鳴る。 取り出し、木べらでよく 混ぜる。

その後、







300Wスチーム

加熱後も再び木ベラでよく 混ぜるとなめらかでコシの ある生地ができます。

あんを生地で包む

加熱後、よく混ぜる。 片栗粉をたっぷり敷いた バットに移し、 5を10等分 に分割する。その生地で3を 包んで形を整える。

追加加熱するときは 右ダイヤルのランプが点滅中に 追加時間を合わせて あたため・スタートがタンを押します。 タンクの水を確認し、 様子を見ながら加熱してください。

レンジ+スチーム + ヒーター加熱

# 栗蒸しようかん

こしあんを10等分し、

<u> </u>		
使用ボタン	נפעע	
付属品と	なし	
加熱時間の目安	約9分~9分30秒	

### 材料(1本分)

A	こしあん(練りあん)	200g
	薄力粉	.大さじ2
	こしあん(練りあん) 薄力粉 片栗粉 _砂糖	.大さじ1
	砂糖	40g
	<del>_</del>	Ŭ

水 ......80ml 栗の甘露煮小1びん(正味約100g) (汁けを切り、1個を2~3つに切る) 直径18~20cmの耐熱ガラス製 ボールを使用してください。



給水タンクに満水まで 水を入れる

材料を混ぜる

Aを直径18~20cmの 耐熱ガラス製のボールに 入れて練るようによく混ぜる。 少しずつ水を加え、泡立て器 で溶きのばす。 栗を入れ混ぜ合わせる。

加熱する

ふたなしで庫内中央に置く。



約3分~ 700W 3分30秒

加熱終了後、ブザーが鳴る。 取り出し、木べらでよく 混ぜる。その後、







300Wスチーム

生地を成形する

巻きすの上にラップを広げ ❸の生地をのせて包み 直径4cm、長さ20cmの棒状 にする。 巻きすで、形を整える。

レンジ

なし

約14分







いちご(へたをとる) .....300g 砂糖......150g (A) レモン汁 ......小さじ2 サラダ油 ......1~2滴

# いちごジャム カスタードクリーム

使用ボタン	נפעע
付属品と	なし
加熱時間の目安	約8分~9分30秒
材料(3カップ	分 グラタン4皿分)


ホワイトソース

材料(3カップ分 グラタン4	4皿分)
薄力粉	50g
バター	50g
牛乳3	カップ
塩、こしょう	少々

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと 薄力粉を入れ、ふたなしで 庫内中央に置く。





●を泡立て器でよく混ぜなが ら、牛乳を少しずつ加え、 ふたなしで、庫内中央に 置く。





700W

途中で2~3回よくかき混ぜる。 塩、こしょうで味を調える。

材料 分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g
バター	15g	30g
牛乳(カップ)	1	2
塩、こしょう	少々	少々
バターを溶かす レンジ 700W	約40秒	約1分
牛乳を加えて レンジ 700W	約5分	約7分

	使用ボタン	レンジ
	付属品と	なし
	加熱時間の目安	約4分~6分30秒
	•	リーム24個分) 2カップ
	「薄力粉	大さじ2
(	A コーンスター	−チ …大さじ1~2
	_砂糖	50~80g
	卵黄	4個
	<sub>の</sub> 「バター	20g
(	<sup>ピ</sup> レバニラエッ1	20g センス少々
	ラム洒	小さじ1

牛乳をあたためる

深めの耐熱容器に牛乳を入れ、 ふたなしで庫内中央に置く。







粉に牛乳を加える

Aを合わせて、ふるいにかけ たものに牛乳を泡立て器でよ く混ぜながら少しずつ加える。

卵を加え加熱する

2に卵黄を少しずつ混ぜ、 ふたなしで庫内中央に置く。



約2分~ 3分30秒



途中で2~3回取り出し混ぜる。

香り風味をつける

⑤に®を手早く混ぜ、あら熱 が取れたらラム酒を加え、 冷蔵庫で冷やす。

下ごしらえをする

いちごを深めの耐熱容器に 入れ、⑥を全体にふりかける。

加熱する

使用ボタン

付属品と

加熱時間の目安

ふたなしで庫内中央に置く。



約14分

途中で2~3回かき混ぜる。

- ・レモン汁は固まりやすくする ために、サラダ油はふきこぼれ にくくするために加えます。
- ・ホイップした生クリームと 軽く混ぜれば、いちごクリーム に。ロールケーキなどの クリームにぴったりです。

# アイデアクッキング

### 必見!レンジとオーブンの便利わざ



### 豆腐の水切り

揚げものや、いためものに 使いたいときに。

皿にのせて、ふたなしで庫内中央に置く。1丁(約400g)につき レンジ 300Wで約3~4分加熱。 ふきんで水けをふき取る。



### バター・チョコを溶かす

### バター

耐熱容器に入れ、ラップをして 庫内中央に置く。50gにつき レンジ 700Wで約30~50秒 加熱。

バターの固さに合わせて様子を 見ながら加熱を。

サンドイッチ用のからしバター は加熱時間を控えめに。

### チョコレート

耐熱容器に板チョコ50gを割って入れ、牛乳大さじ1を加えて、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ 300Wで約1分30秒加熱。

固さは牛乳の量で調節を。



### にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに包み 庫内中央に置く。1片につき、 レンジ 300Wで約20秒加熱。 にんにくの大きさによって、様子 を見ながら加熱してください。



### アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム (約200~500ml)は、 ふたを取り、庫内中央に置く。 右ダイヤルで - 10 または - 5 に合わせ、 あたため・スタート ボタン を押す。

スプーンが入る状態にします。



### 干ししいたけをもどす

水でもどすより、早くふっくらに。 干ししいたけを容器に入れ、 ひたひたの水を加えてふたなしで 庫内中央に置く。

レンジ 700Wで様子を見ながら 約20~30秒加熱。 もどし汁はだし汁に。



### めんたいこの解凍

冷凍しておいためんたいこ3腹 (約80~100g)を、皿にのせて ふたなしで庫内中央に置く。 右ダイヤルで15~25 に合わせ、 あたため・スタート ボタンを押す。



### オープン1段で異なるメニュー を一度に焼くときは

- ・加熱温度と加熱時間がほぼ同じ メニューなら一度に焼けます。
- ・野菜など火の通りにくいもの は、あらかじめゆでるなど 下ごしらえを。
- ・肉・魚介類はたれやソースに つけて焼く。
- ・材料を並べるときは、角皿に 間隔をあけて均等に。多すぎる と上手に焼き上がりません。
- ・分量を変える場合は、2メニューとも同じように 減らしてください。
- ・様子を見ながら焼いてください。焼けかたが異なる場合は、焼けている方を先に取り出してください。

# 手動で調理するときの設定時間

設定温度・時間は目安です。様子を見ながら加減してください。

### 電子レンジ調理(あたため)

### レンジ

### 1度押し

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ご	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	_
ば	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	_
ん類	どんぶりもの	1人分 (300~400g)	約3~5分	有
汁	みそ汁	1杯(150ml)	約1分~1分20秒	_
ŧ	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
の	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約2分	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
ρo	野菜の煮もの	1人分(150g)	約1分30秒	-
焼きもの	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	-
もの	ハンバーグ	1個(80g)	約1分~1分20秒	-
炒め	野菜いため スパゲティー・焼きそば	1人分(200g)	約2分	_
もの	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	-
バ	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	_
パン類	バターロール	1個(40g)	約10秒	_
飮	牛乳	1杯(200ml)	約1分~1分20秒	-
みもの	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	-
တိ	お酒	1本(180ml)	約1分	_
そ	さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	_
の	お弁当	500g	約1分30秒~2分	_
他	コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	_

- ・いか・えびなどの揚げものは300Wであたためてください。 3個(150g)で約40秒~1分です。
- ・パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- ・コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25)の ときの時間です。

### 電子レンジ調理(冷凍食品あたため)

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。



### レンジ 1度押し

		設定時間	ラップ
メニュー名	分量	レンジ700W	ふた
ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2分	有
ピラフ ( パラパラのもの )	1袋(250g)	約2~3分	有
カレー・シチュー	1人分(150g)	約3~4分	有
ポタージュスープ	1人分(300g)	約6~7分	有
ハンバーグ	1個(100g)	約1~2分	有
しゅうまい	15個(220g)	約3~4分	有
肉だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	約3~4分	有
フライ (揚げて冷凍したもの)	3個(80g)	約1分~1分30秒	_
ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	_
パン(バターロール)	1個(30g)	約20~30秒	-
ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
さといも	100g	約3分~3分30秒	有

### 電子レンジ調理(解凍)



### |レンジ| 1度押し | 左ダイヤルで「100W」に合わせる

素材名	分量	設定時間 レンジ100W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約8~11分	_
薄切り肉	300g	約8~11分	_
厚切り肉	200g	約6~8分	_
鶏もも肉(骨なし)	200g	約6~7分	_
鶏もも肉(骨付き)	200g	約7~8分	_
えび	10尾 (約200g)	約4~6分	_
いか(ロール)	100g	約2~4分	_
まぐろ(ブロック)	200g	約5~7分	_
一尾魚	1尾約300g)	約6~8分	_
切り身魚	1切れ (約100g)	約3~4分	_

冷凍庫から出して時間のたったもの(温度が上がった食品) は、設定時間を控えめに。

### 電子レンジ調理(野菜の下ごしらえ)



### 1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	加熱前アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2分~2分30秒	_	要
キャベツ	100g	約1分30秒	_	-
小松菜	200g	約2分~2分30秒	_	要
青梗菜	200g	約1~2分	_	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	_	ı
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	_	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	_	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	_	_
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	_	ı
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	_	_
さといも	5個(200g)	約4~5分	_	_
にんじん	100g	約1~2分	_	_

- ・アク抜き…加熱前塩水につける。
- ・色止め…加熱後流水にさらす。

### ゆでて冷凍した野菜の解凍



### レンジ 1度押し

素材名	分量	設定時間 レンジ700W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	-
さやいんげん	100g	約2分	_

- ・あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍 してください。
- ・大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、 解凍できたものから取り出します。

# 手動で調理するときの設定時間(つづき)

### 300Wスチーム調理(あたため)



レンジ 1度押し <u>左ダイヤルで「300Wスチーム」に合わせる</u>

レンジ300Wを使用しています。

水分を補いしっとり・ふっくらあたためたいものや固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分~2分30秒
しゅうまい	8個(160g)	約3分30秒
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(100g)	約2分30秒~3分
やきとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
肉だんご	120g	約3分~3分30秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮もの	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バターロール	3個(90g)	約50秒~1分20秒
冷凍しゅうまい	15個(240g)	約8~10分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍お好み焼き	1枚(200g)	約8分30秒~9分
冷凍ホットケーキ	1枚(100g)	約2分30秒~3分
冷凍肉だんご	1袋(200g)	約7~9分

### オーブン料理



プープン /発酵 1度押し「オーブン1段」、または2度押し「オーブン2段」

種類	メニュー名	標準分量	付属品と 棚位置	予熱	設定時間	オーブン	備考
	ローストビーフ	800g×1個		有	250 #	勺40~50分	まわりに野菜を置く
焼きもの	ローストチキン	1.4kg×1羽		有	250 糸	勺60~70分	まわりに野菜を置く
	ベークドポテト	150g×4個	角皿下段	有	250 #	勺40~50分	-
お菓子	スコーン	直径5cm 約16個		有	200 #	约20~30分	-
の呆丁	冷凍ピザ(市販のもの)	直径15cm×1枚		有	230 糸	勺8~12分	-

オーブン予熱時間:150 約6分 160 約6分 170 約7分 180 約8分 190 約9分 200 約10分 210 約11分 250 約15分

材料・作りかたを掲載していないメニューがあります。お手持ちの料理本のレシピと上の表を参考にして作ってください。

<sup>・300</sup>Wスチームはラップなしで加熱します。

# Q&A

# あたため・スタート

<u>あたため・スタート</u> ボタンで 食品をあたためても熱くならない	・食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ・陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 ・もう少し加熱したい場合は、 レンジ 700Wで時間を合わせて追加加熱してください。 ・冷凍と冷蔵・室温の食品を一緒にあたためると上手に仕上がりません。 ・冷凍カレーは あたため・スタート ボタンではあたためられません。 レンジ 700Wで時間を合わせて加熱してください。(▶95ページ)
<u>あたため・スタート</u> ボタンで食品を あたためると熱すぎる	・あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ・容器の深さに対して口ができるだけ広めのものをお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
缶詰などの加工食品やたれつきの 食品をあたためるとたれが飛び散る	<ul><li>・深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。</li><li>・たれは加熱後にかけましょう。</li></ul>
冷凍ごはんをあたためると でき足りない	・あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。 ・ラップの重なっている方を上にしていませんか。 必ず重なりを下にしてください。

# スチームあたため

あたため時間が長くかかる	スチームを発生させてあたためるため、電子レンジ加熱のみのあたため より時間がかかります。
ごはん・おかずが熱すぎる	・仕上がりを < 弱 > または < やや弱 > に調節してください。 ・100g未満のおかずは300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。

# のみもの

熱くなりすぎて飲めない	<ul> <li>・ 回みもの ボタンを使いましたか。 あたため・スタートボタンでは熱くなります。</li> <li>・容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。</li> <li>容器の8分目まで牛乳・酒を入れてください。</li> <li>・分厚めのカップを使うと、熱い場合があります。</li> <li>温度を低めに合わせるか薄手のカップにかえてください。</li> </ul>
上と下で温度が違う	加熱後よく混ぜましょう。

## 解凍スチーム

	・食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
食品が煮えた	魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
	・ラップなどの包装を取りはずしてください。
	・全解凍の場合、形状・開始温度によっては煮えることがあります。

# Q&A (つづき)

## 1~2 ゆで野菜

野菜をゆでるとうまくできない	・野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製の ふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・ 根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。 ・100g未満の野菜は レンジ 700Wで様子を見ながら加熱してください。
野菜をゆでると乾燥する	洗ったあとの水分を十分に残したまま加熱してください。
生っぽいところとできすぎたところ が混在する	・ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。 ・かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 ・じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上 ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

# 3 保温

スチームを使っているのにどうして ラップする必要があるの	スチームで乾燥を防いでいますが、温度が高い食品を長時間保温する ことで食品自体からの水分蒸発が多くなります。そのため、30分以上 保温するときはラップまたはふたをしてください。
乾燥する	・ラップをしましたか。庫内が熱いため、長時間保温すると 乾燥しやすくなります。 30分以上保温するときは、ふたまたはラップをしてください。 ・ごはんものは乾燥しやすいため、1時間以上の保温はおすすめできません。
なぜ十分に加熱した食品(75 以上)を調理後すみやかに保温しないといけないの	加熱が十分でない食品、加熱後室温に長く放置した食品は、 菌の繁殖により食中毒を起こす恐れがあります。 (ぬるい食品を保温すると、食品の温度上昇の過程で菌の繁殖を促す恐れがあります) 十分に加熱調理したあと、すみやかに保温してください。 保温中は、庫内温度を65 に保つことで菌の繁殖を防止しています。

# 4 中華まん(あたため)

·	
うまくあたたまらない	・食品の大きさが大きすぎませんか。大きすぎるとうまくあたたまりません。 右ダイヤル「仕上がり」でくやや強>またはく強>に合わせてください。
	・個数の設定をまちがえていませんか。

# 6 グラタン

「性」十位か:岸()・・浦()	仕上がり調節 < 強 > で濃く、 < 弱 > で薄く焼くことができます。 また、チーズの種類などで焼け色が変わります。
-----------------	---

# 10 鮭のハーブ蒸し

・ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。 ・魚の身が厚い場合、火が通りにくくなります。様子を見ながら 追加加熱してください
追加加熱してください。

## 11 手づくり豆腐

うまくできない	・容器の置きかたをまちがえていませんか。(置きかた ▶49ページ) ・わん数の設定をまちがえていませんか。(操作 ▶52ページ) ・手づくり豆腐は、使うにがりの種類によってできばえが変わります。 にがりの量はにがりの表示に従ってください。

## 12 季節の野菜サラダ

うまくできない	・ラップをして加熱していませんか。ラップなしで加熱します。 ・野菜の種類や質により、できばえが異なります。様子を見ながら加熱 してください。また、加熱後はすぐに全体を混ぜてください。 ・根菜類は細く(薄く)切ってください。
---------	--

# 13 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない	卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる泡で
ふくらまない	文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てがうまくできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使ってください。
部分的に粉が残る	よく振るいながら入れましたか。不純物や粉の固まりを取り除くため、また空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで	グラニュー糖を使うと薄くなります。
焼け色に影響する	また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。

## 14 シュー

焼け色・大きさにムラがある	生地を同じ大きさに絞り出しましたか。 大きさが異なると、焼いたときムラになります。
うまくふくらまない	シュ - 生地の作りかたのコツ (▶83ページ)

# 15 バターロール

	生地を同じ大きさに成形しましたか。
焼け色にムラがある 	大きさが異なると、焼いたときムラになります。

# オーブン調理全般

焼け色にムラがある	焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後または上下を入れ替えて
	ください。

# スチーム加熱全般

うまくできない	水がなくなっていませんか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたり
J& \ Ce & N	した場合にはうまくできません。

# 故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って、調べてください。

症状	原因
まったく動かない	<ul> <li>・停電していませんか。</li> <li>・配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li> <li>・電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>・表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「0」表示が出てから操作してください。</li> </ul>
食品がまったくあたたまらない	表示部に「デモモード」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 レンジ ボタンを2秒押し続けてください。 ピッと1回鳴って「デモモード」表示が消え、解除されます。
調理中、調理後に音がしたり、 ファンの回る音がする	電子レンジの出力やヒーターを切り替えているスイッチの音、スチームの 発生音、部品を冷却するファンの音です。故障ではありません。
電子レンジ調理のとき 火花が出る	・金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。 ・庫内の壁に金属(アルミホイル・金串など)が触れていませんか。 ・付属品の角皿を使用していませんか。
煙やいやな臭いが出た	・初めて使うときは、防錆の油が焼け臭いや煙が出ることがあります。 気になる場合は、脱臭をしてください。(▶104ページ) ・庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。 ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出る ことがありますが故障ではありません。
ドアがくもり水滴が落ちる	メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響ありません。
現在温度表示が設定温度近くに なっているのになかなか終了しない	現在温度は食品のおよその平均温度を表示していますので、まだ温度の 低い部分がある場合は設定温度近くの表示で、しばらく終了しない ことがあります。故障ではありません。
スチームがでない	給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。
庫内に水が残る	スチーム調理終了後、メニューなどによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまった水も毎回捨ててください。
スチーム使用時、 ブチュブチュ音がする	給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと操作し直してください。 取消ボタンを押すと表示は消えます。

症状	調べるところ						
水確認	調理中、給水タンクの水がなくなったときに表示します。 食品の分量やメニューによっては <b>欧</b> 翻 表示が出ない場合があります。 調理中に <b>欧</b> 翻 を表示し、一時停止するメニュー 「300Wスチーム」 4 中華まん(あたため) 5 茶わん蒸し 10 鮭のハーブ蒸し 11 手づくり豆腐 12 季節の野菜サラダ 16 庫内 停止したときはタンクに水を入れ、 あたため・スタート ボタンを押して 調理を再開させます。						
	電気部品の温度が高いときに表示します。 ・庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて加熱していませんか。  庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 ・取消 ボタンを押してから操作し直してください。						
U 50	庫内の温度が高いときに表示します。 表示が消えるまでドアを開けて待つか、 取削 ボタンを押してから 手動で調理してください。						


以上のことをお調べになり、	なお異常があるときはお買い求め先へご連絡ください。
ご連絡いただきたい内容	

- 1. 故障状況
- 2. 製品名 (スチームオーブンレンジ)

保証書に記入してあります。

- 3. 品番(NE-ST30)
- 4. お買い上げ日(年月日)

次のような表示が出たら剛消ボタンを押し、表示内容をお買い求め先にご連絡ください。



Hのあとの には、2けたの数字が入ります。

# お手入れのしかた

# 本体部・ドア部



イラストは実物と若干異なります。

赤外線センサー取り付け部 奥面上部にあります

### ドア・外まわり

ぬれぶきん・柔らかい布でふく

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)をしみ込ませた布でふき取り、 残った洗剤をふき取ります。

### 庫内底面

汁や食品カスなどの汚れは、ぬれぶきんですぐふき取る

- ・周囲のパッキン部分は強くこすらないでください。 はがれる恐れがあります。
- ・庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけたりしないでください。 セラミックガラスが割れる恐れがあります。
- ・熱で汚れがこびりつくため、特にオーブン調理の前には、 庫内をきれいにふき取ってから調理をしてください。

# ⚠ 警告

本体のお手入れは、電源 プラグをコンセントから 抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けが をすることが

ー 電源プラグ あります。 を抜く



### 庫内底面のひどい汚れは

- ① クリームクレンザーを付けて ナイロンたわしで汚れをこすり 取ります。
- ② ぬれぶきんで残ったクレンザーを ふき取ります。

### 庫内の壁は、汚れがつきにくくなっています

**Ŧ**#

SC(セルフ・クリーニング)加工が、ヒーター調理中に油汚れを焼き切ります。

側面・奥面

フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

汚れがひどいとき、油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは脱臭してください。(▶104ページ)

# お願い

次のことは行わないようにしてください。

シンナー、ベンジン、住宅・家具用合成洗剤(アルカリ性)、クレンザー、漂白剤を使わない。

(傷・変形・変色の原因になります)

- ・本体部・ドア部
  - ・洗剤・食品カスをすき間や庫内パンチング穴、赤外線センサー取り付け部に入れない。 (故障の原因になります)
  - ・庫内を強くこすらない。SC(セルフ・クリーニング)効果低下やフッ素コートがはがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しない。(庫内底面のみクリームクレンザーが使えます)
- ・給水タンク部
  - ・つめでふたをはずさない。(つめが欠けたりする恐れがあります)
  - ・食洗機、食器乾燥機には入れない。タンクの変形、破損の原因になります。
  - ・台所用洗剤(中性)を使わない。(臭いの原因になります)

### 付属品

### 角皿

ご使用のたびに柔らかいスポンジで洗い、水分をふき取ります。 たわしやスポンジのナイロン面、クレンザーなどは、傷がつく恐れがあるため、 使用しないでください。



角皿

### セラミックカバー

陶器製です。落とすと割れるのでご注意ください。スポンジなどで水洗いしてください。 汚れがひどいときは、クレンザーを使い、ナイロンたわしで洗ってください。



セラミックカバー

# 給水タンク部

イラストは実物と若干異なります。

### 給水タンク出し入れ口

ぬれぶきんでふく ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性) をしみ込ませてふき取ります。



### ふた・給水ふた

ふたをはずし、柔らかい スポンジで水洗いします。

給水ふた周囲の凹部に 指を入れてはずし、 ふたと同様にお手入れします。

給水ふたがある方とタンクの 取っ手部分を手前にして合わせ、 周囲全体を押さえて確実に 閉めます。不十分だと 水漏れする恐れがあります。





### クリーントレー

トレーを本体からはずし(▶8ページ) 柔らかいスポンジで水洗いをしてください。

### 給水タンク・パイプキャップ

水アカ・かびなどの発生を抑えるため、 週1回は必ず水洗いしてください。




パイプキャップ 取りはずしができます。 お手入れしたあとは、 必ず取り付けてください。 その際、取り付け方向を 間違えないでください。 タンクの水が最後まで 使えなくなります。

### ふたのパッキンゴム

ふたの周囲のパッキンゴムをはずし、柔らかい スポンジで水洗いします。洗ったあとはゴムの凸を 外側にして、ふたに取り付けます。

取り付け方向を間違えると、タンクを傾けたときに 水漏れや、ふたが閉まりにくくなる恐れがあります。




# お手入れのしかた(つづき)

# 自動メニューを使ったお<u>手入れのしかた</u>

自動メニュー「16~18」を使って、庫内のお手入れをします。

左ダイヤル

あたため・ 取消ボタン スタートボタン



### 庫内

スチームを発生させ、庫内側面などの汚れを ふき取りやすくします。

- 給水タンクに満水まで水を入れる
- 2 角皿は取り出す 庫内の汚れはふき取ってください。
- ❸ 左ダイヤルで「16 庫内」に合わせる



▲ あたため・スタート ボタンを押す

ーーー 庫内灯が点灯します。



・「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。



・終了後、電源プラグを抜き庫内の汚れを ふき取ってください。

### 脱臭

庫内の気になる臭いを焼き切ります。

- 角皿は取り出す 庫内の汚れはふき取ってください
- 2 左ダイヤルで「17 脱臭」に合わせる



あたため・スタート ボタンを押す

庫内灯が点灯します。 <sub>自動</sub>



「ピッピッピ」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。




## 水受皿(クエン酸で洗浄)

水受皿の気になる汚れ(水アカなど)を取ります。 洗浄用クエン酸(別売)を水に溶かして使います。

- 角皿、セラミックカバーを取り出す
- ② 水50mlにクエン酸小さじ約1/4(約1.2g)を混ぜて溶かす
- ❸ ②をあふれない程度、水受皿に注ぐ (あふれさせると庫内底面のパッキンが傷むことがあります)
- 4 セラミックカバーを水受皿にセットする
- ⑤ 左ダイヤルで「18 水受皿」に合わせ、 あたため・スタートボタンを押す
- ・庫内灯が点灯します。
- ・「ピッピッ…」と5回鳴り、庫内灯が消灯します。 ➡ 終了
- ・終了後、セラミックカバーを水洗いし、水受皿に残ったお湯をふきんなどで必ずふき取ってください。







洗浄用クエン酸は

ナショナル製品取扱店でお買い求めください。 パナセンスでも取り扱っています。(▶6ページ)

品番: SAN-200(40g×5袋) ・サービス(補修用)部品としてもお求めいただけます。

希望小売価格: 735円(税込) ・添付している注意書きをお守りください。 2005年7月現在 ・食品添加物につき、食品衛生上無害です。

# 給水タンクから水受皿までの水を抜きたいときは

- 角皿、セラミックカバー、給水タンクを取り出す
- ② 解凍スチーム ボタンを2秒間押し続ける(ノズルから排水されます) → 終了
  - ・終了後、水受皿に排出された水をふきんなどで必ずふき取ってください。 4回以上の連続使用はできません。

# 水受皿



調理中、調理後、水受皿、 セラミックカバーを触らない



高温のためやけどの 恐れがあります。

埜ι⊦

- ・フッ素加工で汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。 汚れた場合はぬれぶきんでふき取ってください。
- ・強くこすらないでください。フッ素コートがはがれる原因になります。 特にクレンザー・漂白剤などは使用しないでください。

# 保証とアフターサービス(ょくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は... まず、お買い求め先へお申し付けください。

### 転居や贈答品などでお困りの場合は

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能 部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

97~101ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い求め先へご連絡ください。

- ・保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ・保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。

ご連絡いただきたい内容								
製	製 品 名 スチームオーブンレンジ							
品	品 番 NE - ST30							
お買	お買い上げ日 年 月 日							
故區	できるだけ具体的に							

・修理料金の什組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

| 技術料 | は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ 関係会社(以下「当社」)は、お客様より お知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人 情報(以下「個人情報」)を、

下記のとおり、お取り扱いします。

- 1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理および その確認などに利用させていただき、これらの目的 のためにご相談内容の記録を残すことがあります。 なお、修理やその確認業務を当社の協力 会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行 または権限の行使のために必要な場合、その他正当 な理由がある場合を除き、
  - 当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたし
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問合せは、 ご相談いただきましたご相談窓口に ご連絡ください。

# ナショナル パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知 らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

携帯・PHSでのご利用は…06-6907-1187 FAX 9/1711 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

### 相 談 ナショナル パナソニック 修

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		,,,,,,	<b> </b>	<u>-</u> -	_	Ή	以	/LN	$\vdash$	
	北海道	道 地	<u> </u>					近	畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>公</b> (011)894-1251 旭川市2条通16丁目1166	帯広	帯広市西19条南7-11 ☎(0155)33-8 函館市西桔梗58	3477	滋賀京都	☎(0 京都市				奈良和歌山	☎ (0743)59-2770 和歌山市中島499-1
/E/II	雷(0166)22-3011		図館市四名使56 241 (函館流通卸セン <b>雷</b> (0138)48-6	/ター内)	大阪	<b>☎</b> (0 大阪↑ 1-7	75)67 5北区本	72-96; s庄西1	丁目	兵庫	本(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 本(078)272-6645
	東 北	地	X		íL	25 (0	6)638	59-622	25		
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区原	事町				中	国	地	X
	3-7-10 <b>1</b> (017)739-9712		7-4-18 <b>25</b> (022)387-1	1117	鳥取		安長2	95-1 2 <b>6-96</b> 9	25	岡山	岡山市田中138-110 <b>否</b> (086)242-6236
秋田	秋田市東通り2丁目 1-7	山形	山形市平清水1丁 1-75	目	米子	米子市	大原4	丁目2-	3 3	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市羽場13地割	福島			松江			3 <b>4-21</b> 〕182看		山口	13-20 <b>☎</b> (082)295-5011 山口県吉敷郡
	<b>☎</b> (019)639-5120		字南/内65 <b>否</b> (0243)34-1	1301	出雲	出雲市	渡橋町			шн	小郡町下鄉220-1 ☎(083)973-2720
	首都	圏 坩	<u> </u>		浜田			21-31; [327-			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 <b>雷</b> (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久 (043)208-6					22-662			
334 EE	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	東京	東京都世田谷区宮2丁目26-17	官坂				四	国	地	X
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>雷</b> (027)254-2075	山梨	☎(03)5477-9 甲府市宝1丁目4-1	13	香川	<b>23</b> (0	87)86	1 5 2 - <b>68-63</b> 8	88	高知	高知市仲田町 2-1 6 <b>雷</b> (088)834-3142
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 <b>否</b> (029)864-8756	神奈川	☎(055)222-5 横浜市港南区日野 3-16 ☎(045)847-9	予5丁目	徳島			丁目36 2 <b>4-02</b> 5		愛媛	松山市土居田町750-2 <b>☎</b> (089)971-3644
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目 <b>公</b> (025)286-0	8-14				九	州	地	X
	(040)720 0300		<b>M</b> (023/200 C		福岡			園3丁目		熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>雷</b> (096)367-6067
	中部	地	X		佐賀	佐賀市	1鍋島町			天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩8-10			<b>23</b> (0	952)2	26-91	51	鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山		岐阜		5町		<b>23</b> (0	95)83	949- 3 <b>0-16</b>	58		<b>23</b> (099)250-5657
福井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112		高屋太子2丁目3 (058)323-6	0	大分 	<b>33</b> (0	97)55	丁目 8 - 56-38	15	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
長野	☎ (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁 (0577)33-0		宮崎	209	9-2	比方字草			
	<b>25</b> (0263)86-9209	三重	久居市森町字北台 1920-3			<b>T</b> (0	985)6	63-12°	13		
静岡	静岡市駿河区西島765 (054)287-9000		<b>1</b> (059)255-1	1380				沖	縄	地	X
					沖縄	浦添市	城間4	丁目2:	3-11		<b>1</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

# 仕様

	消費電力	1.45kW					
一	高周波出力	高 周 波 出 力 1000W・700~100W相当					
電子レンジ	発振周波数	2,450MHz					
	温度調節範囲	- 10~90					
スチーム	スチームヒーター出力	0.62kW					
グリル	消費電力	1.38kW					
グ リ ル 	ヒーター出力	1.33kW					
	消費電力	1.38kW					
オーブン	ヒーター出力	1.33kW					
	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45 )・100~250					
電源	交流100V(50Hz-	60Hz共用)					
質 量	約18.5kg						
寸 法	外 形	幅494mm×奥行450mm×高さ380mm					
」 法	庫内	幅394mm×奥行309mm×高さ234mm					

高周波出力1000Wは短時間高出力機能(約5分)であり、調理中自動的に700Wに切り替わります。 これは自動あたためなどの限定したメニューのみに働きます。

コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。 (表示部「0」表示のときは1.7W)

この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

### 愛情点検

### 長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!



このような 症状は ありませんか 電源コードやプラグが異常に熱くなる。 異常な臭いや音がする。 ドアに著しいガタや変形がある。 触ると電気を感じる。 その他の異常や故障がある。 このような症状のときは使用を中止し、故障や事故防止のためコンセントから電源プラグを抜いて必ず<u>販売店</u>に点検をご相談ください。

### 便利メモ (おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日		年	月	日	品	番	NE-ST30
販売店名							
	<b>©</b>		(		)		

# 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800